Jabra

Bluetooth

2007 GN A/S. All rights reserved. Jabra* is a registered trademark of GN A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

www.jabra.com









JX10 cara

Design by Jacob Jensen



Jabra

Bluetooth® headset

User manual



TOLL FREE Customer Contact Details:

Phone Numbers:

Belgique/Belgie 00800 722 52272

Danmark 702 52272

Deutschland 0800 1826756

Die Schweiz 00800 722 52272

España 900 984572

France 0800 900325

Italia 800 786532

 Luxembourg
 00800 722 52272

 Nederland
 0800 0223039

Norge 800 61272

 Österreich
 00800 722 52272

 Portugal
 00800 722 52272

Portugal 00800 /22 322/2

Suomi 00800 722 52272

 Sverige
 020792522

 United Kingdom
 0800 0327026

International 00800 722 52272

Email Addresses:

Deutsch support.de@jabra.com

English support.uk@jabra.com


Français support.fr@jabra.com


Italiano support.it@jabra.com

Nederlands support.nl@jabra.com

Español support.es@jabra.com

Scandinavian support.no@jabra.com





English	• • • • • • • •	 •	3
Русский	• • • • • • • •	 	15
Ploski	• • • • • • • •	 	27
Türkçe	• • • • • • • •	 	39
ČESKY	• • • • • • • •	 	51
Magyar	• • • • • • • • •	 •	63
العربية	• • • • • • • • •	 	75
,			

Jabra

JX10 cata

Design by Jacob Jensen

English	GB
Русский	RU
Polski	PL
Türkçe	TR
ČESKY	(Z)

Magyar

العربية

HU

(AR)

















English

Thank you
About your Jabra JX10 cara
What your new headset can do
Getting started
Charge your headset
Turning your headset on and off
Pair it with your phone
Wear it how you like it
How to
What the lights mean
Using Jabra JX10 cara with 2 mobiles phones
Using a Bluetoooth Hub. 9
Troubleshooting & FAQ
Need more help?
Taking care of your headset
Service and Warranty information
Certification and safety approvals
Glossary














Thank you



Thank you for purchasing the Jabra JX10 cara Bluetooth® Headset. We hope you enjoy it! This instruction manual will get you started and ready to make the most of your headset.

www.annetcom.com/weee

WARNING!





About your Jabra JX10 cara

Avoid exposing the product to rain or other liquids.

LED light

- Blue indicates mode (pairing, active or standby)
- Red/green indicates battery level (low, charging, or charged)


Dispose of the product according to local standards and regulations.

ACA TS028 - Ignition of flammable atmospheres

replacement for any reason, including normal wear and tear or breakage, contact your dealer.

Do not use the Headset in environments where there is a danger of ignition of flammable gases.

- Volume up (+), volume down (-)
- Charging socket
- Pairing button press to put headset into pairing mode
- Answer/end button
 - Press to turn headset on (blue flash burst indicates success)
 - Press and hold to turn headset off (blue flash burst indicates success)
 - Tap to answer or end a call



Safety guidelines

Prior to using this product follow these steps:

- before putting on the headset, turn the volume control to its lowest level.
- put the headset on, and then
- slowly adjust the volume control to a comfortable level.

During the use of this product

- Keep the volume at the lowest level possible and avoid using the headset in noisy environments where you may be inclined to turn up the volume;
- If increased volume is necessary, adjust the volume control slowly; and
- If you experience discomfort or ringing in your ears, immediately discontinue using the headset and consult a physician.

With continued use at high volume, your ears may become accustomed to the sound level, which may result in permanent damage to your hearing without any noticeable discomfort.

Using the headset while operating a motor vehicle, motorcycle, watercraft or bicycle may be dangerous, and is illegal in some jurisdictions. Check your local laws. Use caution while using your headset when you are engaging in any activity that requires your full attention. While engaging in any such activity, removing the headset from your ear area or turning off your headset will keep you from being distracted, so as to avoid accident or injury.

Keep out of reach of children:

The plastic bags the product and its parts are wrapped in are not toys for children. The bags themselves or the many small parts they con-tain may cause choking if ingested. Never try to dismantle the prod-uct yourself. None of the internal components can be replaced or repaired by users.

Only authorised dealers or service centres may open the product. If any parts of your product require

Jahra JX10 cara Bluetooth headset

(GB)

















What your headset can do



- Answer calls
- Fnd calls
- Reiect calls*
- Voice dialling*
- Last number redialling*
- Call waiting*
- Put call on hold*



* Phone dependent

Specifications

- Up to 6 hours talk time/standby time up to 200 hours
- Rechargeable battery with charging option from AC power supply, PC via USB cable, desktop charger or car charger
- Less than 17 grams
- Operating range up to 10 metres (approx. 33 feet)
- Headset and hands-free Bluetooth profiles
- Bluetooth specification (see *alossary*) version 1.2

GETTING STARTED

The Jabra JX10 cara is easy to operate. The answer/end button on the headset performs different functions depending on how long you press it.

Instruction:	Duration of press
Тар	Press briefly
Double Tab	2 quickly repeated Taps
Press	Approx: 1 second
Press and hold	Approx: More than 3 seconds

Charge your headset

Make sure that your Jabra JX10 cara headset is fully charged before you start using it. Use the AC adaptor to charge from a power socket, or charge directly from your PC with the USB cable provided, or through your

When the LED is solid red, your headset is charging.

carcharger - see fig. 3. Connect your headset as shown in fig. 2.

When the LED is green, it is fully charged.

Charge from your desktop holder

Connect your USB cable/AC power adaptor to the desktop holder. Place your JX10 cara in the desktop holder as shown in fig. 3

Please note: The lifetime of the battery will be significantly reduced if your device is left uncharged for a long period. We therefore recommend that you recharge your device at least once a month.

Turning your headset on and off

- Press the answer/end button to turn on your headset.
- Press and hold the answer/end button to turn off your headset.

Pair it with your phone

Before you use your Jabra JX10 cara, you need to pair it with your mobile phone.

- 1. Put the headset in pairing mode
- Make sure the headset is on.
- Press the pairing button marked (3)

2. Set your Bluetooth phone to 'discover' the Jabra JX10 cara

Follow your phone's instruction guide. This usually involves going to a 'setup,' 'connect' or 'Bluetooth' menu on your phone and selecting the option to 'discover' or 'add' a Bluetooth device. * (See example from a typical mobile phone in fig. 6).

3. Your phone will find the Jabra JX10 cara

Your phone then asks if you want to pair with it. Accept by pressing 'Yes' or 'OK' on the phone and confirm with the passkey or PIN = 0000 (4 zeros). Your phone will confirm when pairing is complete. In case of unsuccessful pairing, repeat steps 1 to 3.

Wear it how you like it

The Jabra JX10 cara is ready to wear on your right ear. If you prefer the left, gently remove the earhook and rotate to fit left ear. (See fig. 4)





















• Tap the answer/end button on your headset to answer a call



End a call

• Tap the answer/end button to end an active call.



Make a call

• When you make a call from your mobile phone, the call will (subject to phone settings) automatically transfer to your headset. If your phone does not allow this feature, tap on the Jabra JX10 cara's answer/ end button to transfer the call to the headset.



Reject a call*

• Press the answer/end button when the phone rings to reject an incoming call. Depending on your phone settings, the person who called you will either be forwarded to your voice mail or hear a busy signal.

Activate voice dialling*

 Press the answer/end button. For best results, record the voice-dialling tag through your headset. Please consult your phone's user manual for more information about using this feature.

Redial last number*

• Double Tap the answer/end button when the headset is on and not used.

Adjust sound and volume

• Press the volume up or down (+ or -) to adjust the volume. (Show fig 1).

Call waiting and placing a call on hold*

This lets you put a call on hold during a conversation and answer a waiting call.

- Press the answer/end button once to put the active call on hold and answer the waiting call.
- Press the answer/end button to switch between the two calls.
- Tap the answer/end button to end the active conversation.

* Functions marked with * are dependent on your phone supporting these features. Check your phone's user manual for further information.

What the light means

What you see	What does this mean about your headset
Flashing blue light	Flashing every second: active on a call
Flashing blue light	Flashing every three seconds: in standby mode
Flashing red light	Running low on battery
Solid red light	Charging
Solid green light	Fully charged
Solid blue light	In pairing mode – see section 3



(GB)







Using Jabra JX10 cara with 2 mobile phones

Jabra JX10 cara is capable of having two mobile phones connected to the headset at the same time. This will give you the freedom of having only headset to operate both your mobile phones and the operation of the functions in the headset functions as described in section 5.

Only it must observed that Last Number Redial will dial the number from the last outgoing call, independent of the mobile phones, and the Voice Dialling function only will work on the last paired mobile phone.

Using a Jabra Bluetooth Hub

The Jabra JX10 cara can used along with the Jabra Bluetooth Hub (sold separately). This will enable you to use the headset with both your mobile phone and your office phone.

To pair the Jabra JX10 cara with the Jabra Bluetooth Hub

The pairing process is a little different:

- Put your Jabra JX10 cara in pairing mode
- Put the Jabra JX10 cara in pairing mode.
- Place them close together. You do not need a dedicated pin code to pair the two Jabra products. Consult the Jabra Bluetooth Hub user manual for more information on how to connect the Bluetooth hub to your office phone.

The use of the Jabra JX10 cara with the Jabra Bluetooth Hub is very similar to using the headset with a mobile phone only. The only difference lies in the transfer of a call to the headset from the office phone.

Transfer the call to the headset

• Tap the answer/end button to transfer the call from the office phone to the headset via the Jabra Bluetooth Hub

The answering of a call from the office phone requires a hook lifter in order to have the Jabra JX10 cara answer the call automatically.

Jabra JX10 cara Bluetooth headset Jabra JX10 cara Bluetooth headset





Troubleshooting & FAQ




I hear crackling noises



For the best audio quality, always wear your headset on the same side of the body as your mobile phone.



Z I cannot hear anything in my headset





Ensure that the headset is paired with the phone.



Make sure that the phone is connected to the headset – if it does not connect either from the phone's Bluetooth menu or by tapping the answer/end button, follow the pairing procedure (see section 3).

I have pairing problems even though my phone indicates otherwise

You may have deleted your headset pairing connection in your mobile phone.

Follow the pairing instructions in section 3.

Will the Jabra JX10 cara work with other Bluetooth equipment?

The Jabra JX10 cara is designed to work with Bluetooth mobile phones. It can also work with other Bluetooth devices that are compliant with Bluetooth version 1.1 or 1.2 and support a headset and/or hands-free profile...

Need more help?

See the inside cover for your country's support details.

Taking care of your headset

- Always store the Jabra JX10 cara with the power off and safely protected
- Avoid storage at extreme temperatures (above 45°C/113°F including direct sunlight or below -10°C/14°F). This can shorten battery life and may affect operation. High temperatures may also degrade performance.
- Do not expose the Jabra JX10 cara to rain or other liquids.

Service and Warranty Information



Limited Two-Years Warranty



GN Netcom AS ("GN"), warrants this product to be free from defects in materials and workmanship (subject to the terms set forth below) for a period of one (1) year from the date of purchase ("Warrenty Period"). During the Warranty Period, GN will repair or replace (at GN's discretion) this product or any defective parts ("Warrenty Service"). If repair or replacement is not commercially practicable or cannot be timely made, GN may choose to refund to you the purchase price paid for the affected product. Repair or replacement under the terms of this warranty does not give right to any extension or a new be-ginning of the period of warranty.



Claims under the Warranty



To obtain Warranty Service, please contact the GN dealer from which you purchased this product or visit www.gnnetcom.com or www.iabra.com for further information about customer support.




You will need to return this Product to the dealer or ship it to the dealer or to GN (if so indicated on www. gnnetcom.com or www.jabra.com) in either its original packaging or packaging affording an egual degree of protection.

You will bear the cost of shipping the product to GN. If the Product is covered by the warranty, GN will bear the cost of shipping product back to you after the completion of service under this warranty. Return shipping will be charged to you for products not covered by the warranty or requiring no warranty repair.

The Following information must be presented to obtain Warranty Service: (a) the product, and (b) proof of purchase, which clearly indicates the name and address of the seller, the date of purchase and the product type, which is evidence that this product is within the Warranty Period. Please further include (c) your return address. (d) daytime telephone number, and (e) reason for return.

As part of GN/Jabra's efforts to reduce environmental waste you understand that the product may consist of reconditioned equipment that contains used components, some of which have been reworked. The used components all live up to GN/Jabra's high quality standards and comply with the GN product performance and reliability specifications. You understand that replaced parts or components will become the property of GN

Limitation of Warranty



Specifically exempt from warranty are limited-life consumable components subject to normal wear and tear, such as microphone windscreens, ear cushions, modular plugs, ear tips, decorative finishes, batteries, and other accessories.

This warranty is invalid if the factory-applied serial number, date code label, or product label has been altered or removed from this product.



This Warranty does not cover cosmetic damage or damage due to misuse, abuse, negligence, Acts of Nature, accident, disassembling or modification of, or to any part of, the product. This Warranty does not cover damage due to improper operation, maintenance or installation, or attempted repair by anyone other than

GN or a GN dealer which is authorized to do GN warranty work. Any unauthorized repairs will void this warranty.

REPAIRS OR REPLACEMENTS AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ARE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. GN SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH

OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES WHATSOFVER INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF MERCHANTARILITY AND FITNESS.

WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PRACTICAL PURPOSE.

NOTE! This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from location to location. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or implied warranties, so the above exclusions may not apply to you. This warranty does not affect your legal (statutory) rights under your applicable national or local laws.

13 Certification and safety approvals

CE

This product is CE marked according to the provisions of the R & TTE Directive (99/5/EC). Hereby, GN Netcom, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For further information please consult http://www.jabra.com. Within the EU this device is intended to be used in Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands, United Kingdom, and within EFTA in Iceland, Norway and Switzerland

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

14 Glossary

- 1 Bluetooth is a radio technology that connects devices, such as mobile phones and headsets, without wires or cords over a short distance (approx. 30 feet). Get more information at www.bluetooth.com.
- 2 Bluetooth profiles are the different ways that Bluetooth devices communicate with other devices. Bluetooth phones support either the headset profile, the hands-free profile or both. In order to support a certain profile, a phone manufacturer must implement certain mandatory features within the phone's software.
- 3 Pairing creates a unique and encrypted link between two Bluetooth devices and lets them communicate with each other. Bluetooth devices will not work if the devices have not been paired.

Passkey or PIN is a code that you enter on your mobile phone to pair it with your Jabra JX10 cara. This makes your phone and the Jabra JX10 cara recognize each other and automatically work together.

Standby mode is when the Jabra JX10 cara is passively waiting for a call. When you 'end' a call on your mobile phone, the headset goes into standby mode.

Œ RU

(RU)

TR

(Z)

HU

AR



Dispose of the product according to local standards and regulations. www.jabra.com/weee















Русский

Благодарность
O модели Jabra JX10 cara17
Что может аппарат
Начало работы
Зарядка гарнитуры
Включение и выключение гарнитуры
Спаривание с телефоном
Теперь гарнитуру можно одеть, как удобно
Как
Что обозначает светодиодный индикатор21
Использование гарнитуры Jabra JX10 cara с 2 мобильными телефонами 21
Использование хаба Jabra Bluetooth. 21
Поиск и устранение неисправностей/часто задаваемые
Дополнительная помощь
Поиск и устранение неисправностей/часто задаваемые

















Благодарность

- Благодарим за приобретение беспроводной гарнитуры Jabra JX10 cara Bluetooth®. Надеемся, она Вам понравится!
- П Настоящее руководство позволит быстро освоить работу гарнитурой и наиболее полно использовать ее функциональные возможности.

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики наушников позволяют передавать звук высокой громкости и частоты. Это может сказаться на слухе, вплоть до долговременной его потери Уровень громкости может изменяться в зависимости от таких условий, как тип используемого телефона, параметры приема и громкости, а также окружающая обстановка. Прочтите, пожалуйста, правила техники безопасности, приведенные ниже, перед использованием данных наушников.

Правила техники безопасности

Перед использованием продукции выполните следующее:

- перед использованием наушников установите регулятор громкости на минимум,
- наденьте наушники
- медленно отрегулируйте нужный уровень громкости.

Во время использования продукции придерживайтесь следующего:

- Пользуйтесь минимальным комфортным уровнем громкости и избегайте шумной обстановки, где приходится увеличивать громкость;
- при необходимости регулируйте уровень громкости постепенно:
- При ошущении дискомфорта или при звоне в ушах прекратите использовать наушники и немедленно обратитесь к врачу.

При использовании высокого уровня громкости уши привыкают к нему, что может сказаться на долговременном ухудшении слуха без существенного дискомфорта.

Использование гарнитуры в движущемся транспорте, включая мотоцикл, судно и велосипед, может стать источником опасности, а также использование в подобных условиях считается правонарушением в некоторых странах. Это можно выяснить, обратившись к местному законодательству. Будьте осторожны при использовании гарнитуры во время выполнения каких-либо действий, требующих полного внимания. При выполнении подобных действий снимите наушники и выключите гарнитуру, что поможет сконцентрироваться и избежать несчастных случаев или повреждений.

Хранить в месте, недоступном для детей:

Полиэтиленовые пакеты, в которые упакован продукт и его детали, не являются игрушками для детей. Сами пакеты и большое количество содержащихся в них мелких деталей могут в результате заглатывания стать причиной удушья. Никогда не пытайтесь самостоятельно разобрать продукт. Выполняемые пользователем замена или ремонт внутренних деталей не допускаются.



Только официальные дилеры или сервисные центры могут открыть пролукт. Если по какой-либо причине, включая нормальный износ или повреждение, требуется замена деталей продукта, обратитесь к своему дилеру.



Избегайте попадания продукта под дождь или его контакта с другими жидкостями



Утилизируйте продукт в соответствии с местными стандартами и нормативными требованиями. www.gnnetcom.com/weee




ACA TS028 - возгорание в огнеопасной атмосфере

Не используйте гарнитуру в среде, в которой существует опасность воспламенения огнеопасных газов.



О модели Jabra JX10 cara

- 1. Светодиодный индикатор
 - Режимы, обозначаемые синим цветом (спаривание, рабочий или ждущий)
 - Красным обозначается уровень заряда аккумулятора (аккумулятор разряжен, заряжается или требует подзарядки)
- 2. Увеличение (+) и уменьшение громкости (-)
- Зарядный отсек
- 4. Кнопка спаривания нажмите для перевода гарнитуры в режим спаривания
- Кнопка ответ/ отбой
 - Нажать для включения гарнитуры (синий мигающий индикатор сообщит о включении)
 - Нажать и удерживать для включения гарнитуры (синий мигающий индикатор сообщит о включении)
 - Кратковременно нажать для ответа на звонок или отбоя







Что может аппарат

Јаbra JX10 cara может все, что указано ниже (в зависимости от функций, поддерживаемых вашим телефоном):

- Отвечать на звонок
- Заканчивать разговор
- Не отвечать на звонки*
- Использовать голосовой набор*
- Повторять набор последнего номера*
- Ставить звонки «в очередь»*
- Переводить звонок в режим ожидания*

*Зависит от модели телефона

Технические характеристики

- До 6 часов работы в режиме разговора и до 200 часов в режиме ожидания
- Аккумулятор с возможностью подзарядки от источника питания переменного тока. персонального компьютера через кабель USB, зарядного устройства для рабочего стола или аккумулятора автомобиля (не включено)
- Менее 17 граммов
- Дальность действия до 10 метров)
- Режим Bluetooth для разговора по трубке и гарнитуре
- Характеристики Bluetooth (см. **глоссарий**) версии 1.2

Начало работы

Пользоваться Jabra JX10 cara очень просто. Кнопка ответ / отбой на гарнитуре выполняет различные функции в зависимости от продолжительности.

Действия	Длительность удержания:
Легкое нажатие	Быстро нажать
Двойное легкое нажатие	2 быстрых повторных легких нажатия
Нажать	Приблизительно 1 секунда
Нажать и удерживать	Приблизительно 2-3 секунды

Зарядка гарнитуры

Перед началом использования следует убедиться, что гарнитура JX10 CARA полностью заряжена. Для зарядки используется сеть — через адаптер переменного тока, компьютер — через входящий в комплект кабель USB, либо устройство зарядки от автомобильного прикуривателя — см. рис. 3. Подключите гарнитуру, как показано на рис. 2

Если светодиод горит красным цветом, гарнитура заряжается. Если светодиод горит зеленым цветом, гарнитура полностью заряжена.

Зарядка от держателя на рабочем столе

Подключите кабель USB/адаптер переменного тока к держателю на рабочем столе. Поместите гарнитуру JX10 CARA в держатель на рабочем столе, как показано на рис. 3

Внимание. Срок службы батареи значительно сокращается, если устройство остается незаряженным в течение длительного периода времени. Поэтому рекомендуется перезаряжать устройство по меньшей мере раз в месяц.

Включение и выключение гарнитуры

- Для включения гарнитуры нажмите кнопку ответ / отбой.
- Для выключения гарнитуры нажмите и удерживайте кнопку ответ / отбой.

Спаривание с телефоном

Перед использованием Jabra JX10 cara его нужно спарить с вашим мобильником.

1. Переведите гарнитуру в режим спаривания

- Убедитесь, что гарнитура включена.
- Нажмите кнопку спаривания, обозначенную 🛇 .

2. Переведите ваш Bluetooth-телефон в режим поиска Jabra JX10 cara

Следуйте инструкции по эксплуатации телефона. Обычно для этого нужно войти в меню 'настройка,' подключение или 'Bluetooth' **телефона и** выбрать пункт 'поиск или 'добавить устройство Bluetooth. * (См пример типичного меню мобильника на рис. 6)

3. Когда Jabra JX10 cara найдена

Телефон спросит, желаете ли вы спариться. Нажмите 'Yes' или 'ОК' на телефоне и подтвердите паролем или PIN-кодом = 0000 (4 нуля).

Когда спаривание завершится, телефон сообщит об этом. Если спаривание не удалось, повторите пункты 1 - 3.

Теперь гарнитуру можно одеть, как удобно

Теперь Jabra JX10 cara можно надеть на правое ухо. Если вы носите ее на левом ухе, осторожно ухе отсоедините крепление и переверните его. См. рис 4

(RU)







• Коротко нажмите кнопку ответ/отбой на гарнитуре.

Закончить разговор

• Коротко нажмите кнопку ответ/отбой на гарнитуре.

Позвонить

• Звонок с мобильника автоматически будет переведен на гарнитуру (в зависимости от установок мобильника). Если мобильник этого не позволяет, для перевода вызова на него коротко нажмите кнопку ответ/отбой на Jabra JX10 cara.

Не отвечать на звонок *

• Во время входящего звонка нажмите кнопку ответ / отбой. В зависимости от установок мобильника вызывающий абонент будет переведен на вашу голосовую почту или услышит сигнал «занято».

Включение голосового набора *

• Нажать на кнопку ответ/окончание разговора. Лучше всего записать тег голосового набора с помощью гарнитуры. Более подробную информацию об использовании данной функции можно vзнать в руководстве пользователя телефона

Повторный набор последнего номера *

• Дважды слегка нажать на кнопку ответ/окончание разговора, когда гарнитура надета и не используется.

Регулировать громкость

• Нажимайте кнопку регулятора громкости (+ или -). См. рис 1.

Поставить вызов на удержание (при поступлении вызова во время телефонного разговора)* Эта функция позволяет поставить вызов на удержание во время разговора и ответить на

отложенный вызов.

- Для установки текущего вызова на удержание и ответа на другой вызов нажмите кнопку ответ /отбой.
- Для переключения между вызовами нажмите кнопку ответ /отбой.
- Для отбоя текущего вызова коротко нажмите кнопку ответ/отбой.
- Функции, обозначенные *, могут не поддерживаться вашим мобильником. Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации мобильника

Что обозначает светодиодный индикатор

(NO)
_

Показание	Состояние гарнитуры
Мигающий синий	Вспышка каждую секунду: режим разговора
Мигающий синий	Вспышка каждые три секунды: режим ожидания
Мигающий красный	Аккумулятор разряжен
Постоянно горящий красный	Зарядка аккумулятора
Постоянно горящий зеленый	Аккумулятор заряжен
Постоянно горящий синий	Гарнитура в режиме сопряжения – см. раздел 3







Использование гарнитуры Jabra JX10 cara с 2 мобильными телефонами

К гарнитуре Jabra JX10 cara можно подключать два мобильных телефона одновременно. Это дает возможность свободно пользоваться обоими имеюшимися мобильными телефонами с помошью одной гарнитуры и осуществлять функции, описанные в разделе 6.

Необходимо только помнить, что функция «Повторный набор последнего номера» позволит набрать номер последнего исходящего вызова вне зависимости от того, с какого мобильного телефона он был сделан,

а функция «голосовой набор» будет работать только на том мобильном телефоне, который был согласован последним.

Использование хаба Jabra Bluetooth

Гарнитуру Jabra JX10 сага можно использовать с хабом Jabra Bluetooth (продается отдельно). Это позволит использовать гарнитуру как с мобильным, так и со стационарным телефоном.

Порядок согласования гарнитуры Jabra JX10 cara с хабом Jabra Bluetooth

Процесс согласования несколько отличается:

- Перевести гарнитуру Jabra JX10 сага в режим согласования
- Перевести хаб Jabra Bluetooth в режим согласования.
- Положить их близко друг к другу. Для согласования двух изделий Jabra нет необходимости вводить специальный ПИН-код. Более подробную информацию о подключении хаба Bluetooth к стационарному телефону можно получить в руководство по эксплуатации хаба Jabra Bluetooth.

Порядок использования гарнитуры Jabra JX10 cara с хабом Jabra Bluetooth очень похож на порядок использования гарнитуры только с одним мобильным телефоном. Единственное отличие состоит в переводе вызова на гарнитуру со стационарного телефона.

Порядок перевода вызова на гарнитуру

Для перевода вызова со стационарного телефона на гарнитуру через хаб Jabra Bluetooth следует слегка нажать на кнопку ответ/окончание разговора

Для ответа на вызов со стационарного телефона необходимо наличие устройства подъема трубки для того, чтобы гарнитура Jabra JX10 cara могла ответить на вызов автоматически

Поиск и устранение неисправностей/часто задаваемые

вопросы В гарнитуре слышен треск

Для обеспечения наилучшего качества звука следует носить гарнитуру с той же стороны, что и мобильный телефон.

В гарнитуре ничего не слышно

- Увеличьте громкость.
- Убедитесь в том, что между гарнитурой и телефоном установлено соединение.
- Убедитесь в том, что телефон подключен к гарнитуре если не удается установить соединение ни из меню Bluetooth телефона, ни путем кратковременного нажатия кнопки ответа/завершения вызова, следуйте инструкциям по установке соединения (см. раздел 3).

Не удается установить соединение, хотя индикация на телефоне свидетельствует об обратном

Возможно, запись об установке соединения данной гарнитуры с телефоном была удалена. Следуйте указаниям по установке соединения, приведенным в разделе 3.

Будет ли гарнитура Jabra JX10 cara работать с другими устройствами, имеющими интерфейс Bluetooth?

Гарнитура Jabra JX10 cara предназначена для работы с мобильными телефонами, поддерживающими интерфейс Bluetooth. Она также может работать с другими устройствами Bluetooth, использующими Bluetooth версии 1.1 или 1.2, и поддерживает профили "Headset" и "Hands-free".

Дополнительная помощь

См. внутреннюю сторону обложки

Уход за гарнитурой



Храните гарнитуру Jabra JX10 cara отключенной и в безопасном месте.



Не подвергайте гарнитуру воздействию экстремальных температур (выше +45°C – включая прямые солнечные лучи – или ниже -10°C). Это может привести к сокращению срока службы аккумулятора и повлиять на работу гарнитуры. Высокая температура может также ухудшить характеристики гарнитуры.



Не допускайте попадания на гарнитуру Jabra JX10 cara воды и других жидкостей.

Гарантия сервисного обслуживания

Ограниченная гарантия на 2 (два) года

Компания GN Netcom A/S, расположенная по адресу Metalbuen 66, DK-2750 Ballerup (в дальнейшем

— «GN»), гарантирует, что в течение 2 (двух) лет с момента приобретения (в дальнейшем

— «Гарантийный период») изделия в нем не будет выявлено производственного брака или дефектов материалов (согласно указанным ниже условиям). В течение Гарантийного периода компания GN обязуется отремонтировать или заменить (по усмотрению GN) это изделие или любые неисправные детали (в дальнейшем — «Гарантийное обслуживание»). Если ремонт или замена нецелесообразны по финансовым соображениям или не могут быть выполнены своевременно, компания GN может возместить стоимость, выплаченную за неисправное изделие. Ремонт или замена по условиям настоящей гарантии не продляют гарантийный период и не предполагают его повторного начала.

Претензии по гарантии

Для получения Гарантийного обслуживания обратитесь к дилеру компании GN, у которого приобрели данное изделие, или посетите веб-сайты www.qnnetcom.com либо www.jabra.com для получения дополнительных сведений о технической поддержке.

Вы должны вернуть это изделие дилеру либо отправить его дилеру или в компанию GN (если такое требование указано на веб-сайтах www.qnnetcom.com или www.jabra.com) в его оригинальной упаковке или упаковке с аналогичной степенью защиты.

Расходы на доставку изделия в компанию GN несет покупатель. Если изделие подлежит сервисному обслуживанию по гарантии, компания GN возмещает расходы на доставку по окончании обслуживания по настоящей гарантии. Расходы по обратной доставке изделия, не отвечающего условиям гарантии или не требующего гарантийного ремонта, несет покупатель.

Для получения Гарантийного обслуживания необходимо предоставить: (а) само изделие и (б) доказательство совершения покупки, в котором ясно указаны имя и адрес продавца, дата покупки и тип изделия, подтверждающие актуальность Гарантийного периода для этого изделия. Кроме того, указываются (в) обратный адрес покупателя. (г) номер телефона для звонков в дневное время и (д) причина возврата.



Компания GN/Jabra снижает загрязнение окружающей среды и поэтому включает в продукцию восстановленное оборудование с бывшими в употреблении компонентами, которые частично

модернизируются. Все бывшие в употреблении компоненты отвечают высоким требованиям к качеству. производительности и надежности, предъявляемым к изделиям компании GN. Покупатель соглашается с тем, что замененные детали или компоненты принадлежат компании GN.



Настоящая гарантия распространяется только на первоначального покупателя и в случае продажи или передачи данного изделия третьему лицу автоматически аннулируется досрочно. Настоящая гарантия компании GN распространяется только на изделия, приобретенные для использования, но не для перепродажи. Она не распространяется на изделия со вскрытой упаковкой, которые продаются «как есть» без всякой гарантии.

Гарантия не распространяется на расходуемые детали с ограниченным сроком службы, подверженные естественному износу, в частности ветровые шитки микрофонов, наушники, модульные штекеры. ушные вкладыши, декоративную отделку, батареи и прочие принадлежности.

Изменение или удаление заводской наклейки с серийным номером, ярлыка даты изготовления или идентификационного ярлыка аннулируют гарантию.

Настоящая гарантия не распространяется на косметические дефекты или повреждения в результате неправильного использования, злоупотребления, небрежности, природных катаклизмов, несчастных случаев, демонтажа или модификации любой части или всего изделия. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные некорректной эксплуатацией, обслуживанием, установкой или связанные с выполнением ремонта лицом, отличным от сотрудника компании GN или дилера GN, уполномоченным компанией GN на осуществление гарантийного обслуживания. Несанкционированный ремонт аннулирует настоящую гарантию.

СОГЛАСНО НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОКУПАТЕЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ИЗДЕЛИЯ. КОМПАНИЯ GN НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УШЕРБ, ВОЗНИКШИЙ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ НА ЭТО ИЗДЕЛИЕ. В РАЗРЕШЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕМЕ НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ИСКЛЮЧАЕТ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

ВНИМАНИЕ! Настоящая гарантия наделяет покупателями рядом юридических прав. В зависимости от места жительства покупателя он может иметь другие права. Законодательство некоторых юрисдикций не допускает исключения или ограничения ответственности за случайный или косвенный ущерб либо подразумеваемых гарантий, поэтому вышеуказанные исключения могут к вам не относиться. Настоящая гарантия не нарушает юридических (законных) прав покупателя, установленных существующим федеральным или муниципальным законодательством.

Глоссарий



Bluetooth – технология радиосвязи, предназначенная для беспроводного соединения различных устройств, например, мобильных телефонов и гарнитур, на небольшом расстоянии (приблизительно 10 м). Более подробные сведения см. на веб-сайте www. bluetooth.com.




Профили Bluetooth – различные способы взаимодействия устройств Bluetooth с другими устройствами. Мобильные телефоны с интерфейсом Bluetooth поддерживают профиль "Headset" (Гарнитура) или "Hands-free" (Без использования рук) или оба эти профиля. Для поддержки определенного профиля изготовитель телефона должен обеспечить поддержку определенных функций в программном обеспечении телефона.



Установка соединения создает уникальный зашифрованный канал связи между двумя устройствами Bluetooth, по которому эти устройства могут обмениваться данными. Если соединение не установлено, устройства Bluetooth не будут работать друг с другом.



Ключ доступа или PIN – это код, вводимый на мобильном телефоне для установки соединения с гарнитурой Jabra JX10 cara. Этот код позволяет телефону и гарнитуре Jabra JX10 сага распознать друг друга и автоматически наладить взаимодействие.





местным стандартам и нормам. www.jabra.com/weee

















Polski

Dziękujemy
Bezprzewodowa słuchawka nauszna Jabra JX10 cara
Funkcje słuchawki
Rozpoczynanie użytkowania słuchawki
$\ \ \text{31}$
Włączanie i wyłączanie słuchawki
Działanie słuchawki z telefonem
Swoboda noszenia słuchawki
Jak
Znaczenie poszczególnych sygnałów świetlnych
Korzystanie z zestawu Jabra JX10 cara z 2 telefonami komórkowymi
korzystanie z koncentratora bluetooth Jabra
Rozwiązywanie problemów i często zadawane pytania34
W razie konieczności uzyskania dodatkowej pomocy
Pielęgnacja słuchawki
Informacje serwisowo-gwarancyjne
Certyfikacja i normy bezpieczeństwa















Dziękujemy

- (PL) Dziękujemy za zakup słuchawki Jabra JX10 cara z technologia Bluetooth®. Mamy nadzieje, że korzystanie z niej przyniesie wiele satysfakcji!
- Ninieisza instrukcia umożliwi rozpoczęcie użytkowania słuchawki i optymalne wykorzystanie jej możliwości.

UWAGA!

Zestaw słuchawkowy może emitować dźwieki o dużej głośności i wysokim tonie. Słuchanie takich dźwieków może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Poziom głośności może sie różnić w zależności od używanego telefonu, jego ustawień odbioru i głośności oraz otoczenia. Przed korzystaniem z zestawu słuchawkowego należy zapoznać się z poniższymi instrukciami dotyczacymi bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed korzystaniem z produktu należy wykonać następujące kroki:

- przed założeniem na głowe słuchawek przekręcić pokretło głośności w pozycję najniższą,
- założyć słuchawki, a następnie
- powoli dopasować głośność pokretłem do odpowiedniego poziomu.

W czasie korzystania z produktu

- Utrzymywać głośność na nainiższym możliwym poziomie i unikać korzystania z zestawu słuchawkowego w dużym hałasie, w którym może wystąpić odruch zwiększania głośności;
- Jeśli zwiększenie głośności jest konieczne, zwiększać ją pokrętłem powoli;
- Jeśli wystąpi uczucie dyskomfortu lub dzwonienia w uszach, natychmiast zaprzestać korzystania ze słuchawek i skonsultować się z lekarzem.

Dalsze używanie zestawu słuchawkowego przy wysokim poziomie głośności może skutkować dostosowaniem się przez narząd słuchu do poziomu dźwięku, co może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu bez odczuwalnego dyskomfortu.

Używanie zestawu słuchawkowego podczas kierowania pojazdem silnikowym, motocyklem, statkiem wodnym lub rowerem może być niebezpieczne i jest nielegalne w niektórych systemach prawnych. Należy zapoznać się z krajowymi przepisami prawa. Należy zachować ostrożność, jeśli podczas używania zestawu słuchawkowego wykonywana jest czynność wymagająca pełnej uwagi. Przy wykonywaniu takiej czynności usuniecie zestawu słuchawkowego z okolic uszu lub jego wyłączenie zapobiegnie dekoncentracji słuchającego i pozwoli uniknąć wypadku lub obrażeń.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci:

Plastikowe torby, w które zapakowany jest produkt i jego części, nie są zabawkami. Połknięcie torby lub części, które sa w nia zapakowane, może spowodować zadławienie. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktu. Żadna z jego części nie nadaje się do samodzielnej naprawy ani wymiany przez użvtkownika.



Produkt moga otwierać wyłacznie uprawnieni sprzedawcy lub pracownicy centrów serwisowych. Jeśli nastapi konjeczność wymiany jakiejkolwiek cześci produktu, również z powodu normalnego zużycja lub uszkodzenia. należy skontaktować się ze sprzedawca.



Należy unikać wystawiania produktu na działanie deszczu lub płynów.

Produkt należy utylizować zgodnie z mieiscowymi przepisami i normami. www.gnnetcom.com/weee



Słuchawek nie wolno używać w miejscu, gdzie istnieje zagrożenie zapłonu łatwopalnych gazów.

Bezprzewodowa słuchawka nauszna Jabra JX10 cara

- 1. Dioda LFD
 - Niebieski kolor diody wskazuje tryb działania słuchawki (działanie z telefonem, aktywny lub czuwanie)
 - Czerwony/zielony kolor diody wskazuje poziom naładowania akumulatora (niski, ładowanie lub naładowany)
- Głośniei (+), ciszei (-)
- Gniazdko ładowania
- 4. Przycisk przełaczania słuchawki na tryb działania z telefonem – należy wcisnać przycisk, aby ustawić słuchawkę w trybie działania z telefonem.
- 5. Przycisk odbierania/kończenia połaczenia
 - Należy **nacisnać** ten przycisk, aby właczyć słuchawke (zamigotanie niebieskiei lampki oznacza udane właczenie słuchawki)
 - Należy nacisnać i przytrzymać ten przycisk. aby wyłaczyć słuchawke (zamigotanie niebieskiej lampki oznacza udane wyłaczenie)
 - Użyć przycisku, aby odebrać lub zakończyć połaczenie














Funkcje słuchawki





- Odbieranie połaczeń
- Kończenie połączeń
- Odrzucanie połączeń*
- Wybieranie głosowe*
- Ponowne wybieranie ostatniego numeru*
- Połączenie oczekujące*
- Przełączanie połączenia w stan oczekiwania*

* W zależności od danego telefonu

Specyfikacje

30

- Do 6 godzin rozmowy i do 200 godzin pracy w trybie gotowości
- Akumulator z możliwością ładowania przy użyciu źródła zasilania prądu przemiennego, komputera PC przez kabel USB, ładowarki biurkowej lub ładowarki samochodowej (ładowarka samochodowa nie jest dołączona)
- Waży mniej niż 17 g
- Zasięg działania do 10 metrów (około 33 stóp)
- Możliwość podłączenia słuchawek Bluetooth w trybie słuchawkowym i głośnomówiącym (Headset i Hands-Free)
- Specyfikacja Bluetooth (patrz *glosariusz*) wersja 1.2

Rozpoczynanie użytkowania słuchawki

Słuchawka Jabra JX10 cara jest łatwa w obsłudze. Przycisk odbierania/kończenia połączenia znajdujący się na słuchawce spełnia różne funkcje w zależności od tego jak długo jest przyciskany.

Instrukcja:	Czas naciśnięcia:
Stuknij	Naciśnij krótko
Dwukrotne stuknięcie	2 szybkie stuknięcia, jedno po drugim
Naciśnij	Przez ok. 1 sekundę
Naciśnij i przytrzymaj	Ok. 2-3 sekundy

Ładowanie zestawu słuchawkowego

Przed użyciem zestawu słuchawkowego Jabra JX10 cara upewnij się, że jest w pełni naładowany. Do ładowania z gniazda sieciowego użyj zasilacza sieciowego, ładuj bezpośrednio z komputera PC za pomocą dostarczonego kabla USB lub użyj ładowarki samochodowej – patrz Rys. 3. Podłącz zestaw słuchawkowy w sposób przedstawiony na Rys. 2.

Gdy dioda LED świeci się stale na czerwono, oznacza to, że trwa ładowanie zestawu słuchawkowego. Gdy dioda LED zmieni kolor na zielony, oznacza to, że zestaw słuchawkowy został w pełni naładowany.

Ładowanie w ładowarce biurkowej

Podłącz kabel USB/kabel zasilający do ładowarki biurkowej. Umieść słuchawkę JX10 cara w ładowarce biurkowej w sposób przedstawiony na Rys. 3.

Uwaga: Żywotność baterii ulegnie znacznemu skróceniu, jeśli urządzenie nie będzie ładowane przez długi czas. Dlatego też zaleca się ładowanie baterii przynajmniej raz na miesiąc.

2 Włączanie i wyłączanie słuchawki

- Aby włączyć słuchawkę należy **nacisnąć** przycisk odbierania/kończenia połączenia.
- Aby wyłączyć słuchawkę należy nacisnąć i przytrzymać przycisk odbierania/kończenia połączenia.

3 Działanie słuchawki z telefonem

Przed rozpoczęciem użytkowania słuchawki Jabra JX10 cara, należy umożliwić jej współpracę z telefonem komórkowym.

1. Przełączyć słuchawkę na tryb działania z telefonem

- Upewnić się, że słuchawka jest włączona.
- Należy **nacisnąć** oznaczony przycisk przełączania słuchawki na tryb działania z telefonem 🔇 .

2. Ustawić telefon Bluetooth na funkcję 'discover' ("wykryj") słuchawkę Jabra JX10 cara

Należy stosować się do instrukcji ujętych w pomocy telefonu. Ustawienie to zazwyczaj polega na przejściu do menu 'setup' ("ustawienia"), 'connect' ("podłączyć") lub "Bluetooth" w telefonie i wybraniu opcji 'discover' ("wykryj") lub 'add' ("dodaj") urządzenie Bluetooth. * (Patrz przykład dotyczący typowego telefonu komórkowego przedstawiony na rysunku 6).

3. Telefon wykryje wtedy słuchawkę Jabra JX10 cara

Następnie telefon zapyta, czy rozpocząć współpracę słuchawki z telefonem. Należy zatwierdzić, wciskając przycisk "Tak" lub "OK" w telefonie oraz potwierdzić wpisując hasło lub numer PIN = 0000 (4 zera).











Telefon potwierdzi zakończenie ustawiania na tryb współpracy ze słuchawka. W przypadku nieudanego ustawiania na współprace ze słuchawka, należy powtórzyć kroki od 1 do 3.

Swoboda noszenia słuchawki

Słuchawka Jabra JX10 cara gotowa jest do noszenia na prawym uchu. Jeżeli wolisz nosić słuchawkę na lewym uchu, należy delikatnie zdiać zaczep na ucho i obrócić go, aby dopasować słuchawke do noszenia na lewym uchu. Patrz rysunek 4

Jak...

Odebrać połaczenie

 W celu odebrania połączenia, należy użyć przycisku odbierania/kończenia połączenia, który znaiduie sie na słuchawce.

Zakończyć połączenie

W celu zakończenia aktywnego połaczenia, należy **użyć** przycisku odbierania/kończenia połaczenia.

Wykonać połaczenie

Kiedy połączenie wykonywane jest z telefonu komórkowego, wtedy połączenie zostanie (w zależności od ustawień telefonu) automatycznie przeniesione na słuchawkę. Jeżeli telefon nie posiada tei funkcji, należy użyć przycisku odbierania/kończenia połaczenia, który znajduje się na słuchawce Jabra JX10 cara, aby połaczenie zostało przeniesione na słuchawke.

Odrzucić połaczenie*

32

Kiedy telefon dzwoni, należy wcisnać przycisk odbierania/kończenia połączenia aby odrzucić połaczenie przychodzące. W zależności od ustawień telefonu, osoba, która zadzwoniła do Ciebie zostanie odesłana do Twoiei poczty głosowei lub usłyszy sygnał zajetości.

Aby aktywować wybieranie głosowe*

 Naciśnii przycisk odbierania/kończenia połaczenia. Dla optymalnych rezultatów, nagraj komendę wybierania głosowego przy użyciu zestawu słuchawkowego. Więcej informacji dotyczących tej funkcji zawiera instrukcja obsługi telefonu.

Aby ponownie wybrać ostatni numer*

 Stuknii dwukrotnie przycisk odbierania/kończenia przy właczonych i niewykorzystywanych słuchawkach.

Ustawić dźwiek i głośność

• Aby ustawić głośność należy **nacisnąć** przycisk głośniej lub ciszej (+ lub -). Patrz rysunek 1.

Ustawić połączenie oczekujące i przełączyć połączenie w stan oczekiwania*

Funkcia ta pozwala na przełaczanie połaczenia w stan oczekiwania w trakcie rozmowy oraz na odbieranie połaczenia oczekującego.

- Należy nacisnać jeden raz przycisk odbierania/kończenia połaczenia, aby przełaczyć aktywne połaczenie w stan oczekiwania oraz aby odebrać połaczenie oczekujące.
- Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, należy **naciskać** na przycisk odbierania/ kończenia połaczenia.
- W celu zakończenia aktywnej rozmowy, należy użyć przycisku odbierania/kończenia połaczenia.
- * Funkcie oznaczone znakiem * sa zależne od telefonu. Dodatkowe informacie można znaleźć w podreczniku użytkownika telefonu.

Znaczenie poszczególnych sygnałów świetlnych

Rodzaj sygnalizacji	Znaczenie w kontekście słuchawki
Migające niebieskie światło	Raz na sekundę: aktywne połączenie
Migające niebieskie światło	Raz na trzy sekundy: tryb gotowości
Migające czerwone światło	Słaby akumulator
Ciągłe czerwone światło	Ładowanie
Ciągłe zielone światło	W pełni naładowany
Ciągłe niebieskie światło	W trybie kojarzenia - zob. punkt 3

Korzystanie z zestawu Jabra JX10 cara z 2 telefonami komórkowymi

Zestaw Jabra JX10 cara umożliwia podłączenie do słuchawek dwóch telefonów komórkowych naraz. Umożliwi to obsługe obu telefonów przy pomocy pojedynczego zestawu słuchawek, używając do tego wszystkich funkcji zestawu opisanych w części 6.

Należy jednak pamiętać, że funkcja wybierania ostatniego numeru wybierze numer ostatniego połaczenia wychodzącego, bez względu na to, z którego telefonu wykonano połączenie, a funkcja wybierania głosowego będzie działać na ostatnim podłaczonym telefonie.















Korzystanie z koncentratora bluetooth Jabra

Zestawu Jabra JX10 cara można używać wraz z koncentratorem bluetooth Jabra (sprzedawanym oddzielnie). Umożliwi to korzystanie ze słuchawek zarówno w przypadku telefonu komórkowego, jak i telefonu biurowego.

Aby połączyć zestaw Jabra JX10 cara z koncentratorem bluetooth Jabra

Proces łaczenia jest nieco inny niż w przypadku łaczenia z telefonem:

- Przełącz zestaw Jabra JX10 cara w tryb łaczenia
 - Przełącz koncentrator bluetooth Jabra w tryb łączenia.
- Umieść urządzenia blisko siebie. Do połączenia urządzeń nie jest potrzebny dedykowany kod pin. Skonsultuj się z podręcznikiem użytkownika koncentratora bluetooth Jabra w celu uzyskania instrukcji łączenia koncentratora z telefonem biurowym.

Korzystanie z zestawu Jabra JX10 cara połączonego z koncentratorem bluetooth Jabra jest bardzo podobne do korzystania z zestawu w połaczeniu z samym telefonem. Różni sie jedynie sposób przekazywania połaczeń do słuchawek z telefonu biurowego.

Przekazywanie połaczenia do słuchawek

 Stuknii przycisk odbierania/kończenia, aby przekazać połączenie z telefonu biurowego do słuchawek przez koncentrator bluetooth Jabra.

Odebranie telefonu biurowego wymaga automatycznego urządzenia do odbierania telefonu, jeśli ma być możliwe automatyczne odbieranie rozmów przy pomocy zestawu Jabra JX10 cara.

Rozwiązywanie problemów i często zadawane pytania

Słychać trzaski

Aby zapewnić optymalna jakość dźwieku, zawsze noś słuchawkę po tej samej stronie ciała, co telefon komórkowy.

Nic nie słychać w słuchawce

- Zwieksz ałośność.
- Upewnij się, że słuchawka jest skojarzona z telefonem.
- Upewnij się, że telefon jest podłączony do słuchawki jeśli nie jest możliwe nawiązanie połaczenia z menu Bluetooth telefonu ani poprzez dotkniecie przycisku Odbierz/Zakończ, wykonaj procedurę kojarzenia (zob. punkt 3).

Mam problemy ze skojarzeniem słuchawki i telefonu, mimo że telefon nie zgłasza błędu

Być może w telefonie usuniete zostało połaczenie z słuchawka. Wykonaj procedure kojarzenia opisana w punkcie 3.

Czy słuchawka Jabra JX10 cara bedzie współpracować z innymi urządzeniami Bluetooth?

Słuchawka Jabra JX10 cara jest przystosowana do pracy z telefonami komórkowymi Bluetooth. Może także współpracować z innymi urządzeniami Bluetooth zgodnymi ze standardem Bluetooth w wersii 1.1 lub 1.2 i obsługującymi profil słuchawki i/lub zestawu głośnomówiącego.

(PL)

Nie moge korzystać z funkcji odrzucana połaczenia, zawieszania połaczenia, powtarzania numeru lub wybierania głosowego

Dostepność tych funkcji zależy od tego, czy telefon je obsługuje. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu



10 W razie konieczności uzyskania dodatkowej pomocy.

Prosimy zapoznać się ze szczegółami podanymi na wewnętrznej stronie okładki.

11 Pielęgnacja słuchawki

- Na czas przechowywania słuchawki Jabra JX10 cara należy wyłaczyć jej zasilanie i starannie ja zabezpieczyć.
- Należy unikać przechowywania w skrainych temperaturach (powyżei 45°C także w bezpośrednim nasłonecznieniu – lub poniżej -10°C). Może to skrócić żywotność akumulatora i wpłynać na działanie słuchawki. Wysokie temperatury moga także spowodować pogorszenie jakości działania.
- Nie należy narażać słuchawki Jabra JX10 cara na kontakt z deszczem lub innymi cieczami.

12 Informacje serwisowo-gwarancyjne

Ograniczona dwuletnia (2) gwarancja

Firma GN Netcom A/S, z siedziba pod adresem Metalbuen 66. DK-2750 Ballerup ("GN") gwarantuje, że niniejszy produkt będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania (z zastrzeżeniem poniższych postanowień) przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu ("okres gwarancyjny"). W okresie gwarancyjnym GN dokona naprawy lub wymiany (według własnego uznania) produktu lub jego wadliwych cześci ("usługa gwarancyjna"). Jeżeli naprawa lub wymiana produktu nie jest możliwa ze względów handlowych lub nie może zostać dokonana w terminie, GN może zwrócić kupującemu kwote zapłaconą za odnośny produkt. Naprawa lub wymiana dokonana na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego ani ponownego rozpoczęcia jego biegu.

Roszczenia z tytułu gwarancii

W celu skorzystania z usługi gwarancyjnej należy skontaktować się ze sprzedawca firmy GN, od którego został zakupiony produkt, badź odwiedzić strone www.gnnetcom.com lub www.jabra.com, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące obsługi klienta.

Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt do sprzedawcy bądź wysłać go do sprzedawcy lub GN (jeśli instrukcja na stronie www.gnnetcom.com lub www.jabra.com tak stanowi) w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu gwarantującym podobny poziom bezpieczeństwa.





36

- Koszty wysyłki produktu do GN ponosi kupujący. Jeśli produkt jest objęty gwarancją, GN ponosi koszty
- odesłania produktu do kupującego po realizacji usługi na podstawie ninjejszej gwarancji. Kupujący zostanie obciażony kosztami odesłania produktu nieobietego gwarancia lub niewymagającego naprawy gwarancyjnej. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, kupujący musi przedstawić co następuje: a) produkt i b) dowód zakupu
 - wyraźnie wskazujący nazwisko i adres sprzedawcy, datę zakupu i typ produktu, potwierdzający, że produkt objety jest okresem gwarancyjnym. Należy również podać c) adres zwrotny, d) numer telefonu kontaktowego i e) powód zwrotu.
 - Kupujący przyimuje do wiadomości, że z uwagi na działania GN/Jabra zmierzające do redukcji zanieczyszczeń srodowiska naturalnego produkt może zawierać cześci odzyskane, zawierające elementy używane, z których niektóre mogły zostać poddane ponownej obróbce. Używane składniki produktu spełniają wysokie standardy jakości GN/Jabra i są zgodne ze specyfikacjami wydajności i niezawodności produktu GN. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zastapione cześci lub elementy staja sie własnościa GN.
- Ograniczenie gwarancii

Ninieisza gwarancja jest ważna tylko w stosunku do pierwszego nabywcy i staje się automatycznie nieważna przed upływem okresu gwarancji, jeśli produkt zostanie sprzedany lub w inny sposób przekazany innej osobie. Gwarancja udzielana przez GN w niniejszym oświadczeniu dotyczy tylko produktów kupowanych w celu użycia, a nie odsprzedaży. Gwarancja nie dotyczy produktów zakupionych w otwartym opakowaniu, za które GN nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W szczególności nie udziela się gwarancji na ulegające zużycju elementy o ograniczonej żywotności, takie jak osłony mikrofonów, gabki na słuchawki, wtyczki modułowe, wkładki douszne, dekoracyjne wykończenia, baterie i inne akcesoria.

Niniejsza gwarancja jest nieważna w przypadku zmiany lub usunięcia z produktu fabrycznego numeru seryjnego, etykiety z kodem daty lub etykiety produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych lub uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego lub nieprawidłowego użycia, zaniedbania, działania siły wyższej, wypadku, demontażu lub modyfikacji całości lub cześci produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwa eksploatacja, konserwacja lub instalacja produktu badź próba naprawy produktu przez osobe inna niz pracownik GN lub sprzedawca GN upoważniony do dokonywania napraw gwarancyjnych. Naprawa produktu przez osobę nieupoważnioną powoduje unieważnienie gwarancji.

NAPRAWA LUB WYMIANA PRODUKTU NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST WYŁACZNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM PRZYSŁUGUJACYM KONSUMENTOWI. GN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE WYNIKAJĄCEJ Z NARUSZENIA DOWOLNEJ WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI DOTYCZACEJ PRODUKTU. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NINIEJSZA GWARANCJA JEST WYŁACZNA I ZASTEPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM MIEDZY INNYMI GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

UWAGA! Niniejsza gwarancja zapewnia kupującemu określone uprawnienia. Kupującemu mogą przysługiwać inne uprawnienia, różniące się w zależności od kraju. W niektórych systemach prawnych wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze bądź odpowiedzialności z tytułu gwarancji dorozumianych jest niedozwolone, zatem powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do kupującego. Niniejsza gwarancja nie narusza uprawnień ustawowych kupującego wynikających z odpowiednich przepisów prawa krajowego lub lokalnego.

13 Certyfikacja i normy bezpieczeństwa

CF





radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (dyrektywa 1999/5/WE). Ninjejszym firma GN Netcom deklaruje, że produkt ten jest zgodny z istotnymi wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Dalsze informacie można uzyskać na stronie http://www.jabra.com. Na obszarze Unii Europejskiej urządzenie to jest przeznaczone do użytku w Austrii, Belgii, na Cyprze, w Republice Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecii, na Wegrzech, w Irlandii, we Włoszech, na Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, na Malcie, w Polsce, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii, zaś spośród krajów EFTA w Islandii, Norwegii i Szwaicarii.



Rluetooth

Znak słowny Bluetooth® oraz logo są własnościa firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie ich zastosowanie przez firme GN Netcom jest objete licencia. Inne znaki i nazwy handlowe stanowia własność odpowiednich firm.

Słowniczek

- Bluetooth to technologia radiowa bezprzewodowej komunikacji między urządzeniami, np. telefonami komórkowymi i słuchawkami, na niewielkie odległości (ok. 10 metrów). Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.bluetooth.com.
- **Profile Bluetooth** to różne sposoby komunikacji miedzy urządzeniami Bluetooth. Telefony Bluetooth obsługuja albo profil słuchawek, albo profil zestawu głośnomówjącego, albo oba, Aby dany profil był obsługiwany, producent telefonu musi zaimplementować w jego oprogramowaniu pewne niezbędne funkcje.
- Kojarzenie polega na utworzeniu unikatowego, szyfrowego łącza między dwoma urządzeniami Bluetooth w celu umożliwienia komunikacji między nimi. Urządzenia Bluetooth nie będa współpracować, dopóki nie zostaną skojarzone.
- Kod dostepu lub PIN to kod wprowadzany w telefonie komórkowym w celu skojarzenia go z telefonem Jabra JX10 cara. Umożliwia to wzajemne rozpoznanie telefonu i słuchawki Jabra JX10 cara oraz ich automatyczną współpracę.
- Tryb gotowości to stan, w którym słuchawka Jabra JX10 cara biernie oczekuje na połączenie. Po zakończeniu połaczenia w telefonie komórkowym słuchawka przechodzi w tryb gotowości.



Urządzenia nie nadającego się do użytku należy sie pozbyć przestrzegając lokalnie obowiązujących przepisów. www.jabra.com/weee

Jabra JX10 cara Zestaw słuchawkowy Bluetooth





























Türkçe

Teşekkür ederiz	40
Jabra JX10 cara'unuz hakkında	41
Kulaklığınızın işlevleri	42
BAŞLANGIÇ	42
Kulaklığınızı şarj etme	42
Kulaklığı açma ve kapatma	43
Telefonla eşleştirme	43
İstediğiniz gibi takın	43
Nasılı yapılır	44
İşıkların anlamı	45
Jabra JX10 cara'yi 2 cep telefonuyla kullanırken	45
Jabra Bluetooth Hub'ı kullanma	45
Sorun Giderimi & FAQ (En Sık Sorulan Sorular)	46
Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?	46
Kulaklığınızın bakımı	46
Servis ve Garanti Bilgileri	47

Sözlük......49

















Tesekkür ederiz

Jabra JX10 cara Bluetooth® Kulaklığı satın almış olduğunuz için tesekkür ederiz. Umarız tadını cıkarırsınız!

(TR) Bu kullanıcı kılayuzu, kulaklığınızın kullanımı ile ilgili size yardımcı olacaktır.

UYARI!

Kulaklıklar yüksek seviyelerde ve yüksek tonlarda sesler verebilecek kapasitededirler. Bu tür seslere maruz kalmak, kalıçı işitme sistemi hasarına neden olabilir. Ses sevivesi, kullandığınız telefona, alım güçü ve ses seviyesi ayarlarına ve ortama bağlı olarak değisebilir. Lütfen bu kulaklıkları kullanmadan önce asağıdaki güyenlik kurallarını okuyun.

Güvenlik kuralları

Bu ürünü kullanmadan önce asağıdaki islemleri uvgulavın:

- kulaklığı takmadan önce ses kontrolünü en düşük seviyeye aetirin.
- kulaklığı takın ve
- ses kontrolünü istediğiniz seviyeye kadar ayarlayın.

Bu ürünün kullanılması sırasında

- Ses seviyesini mümkün olan en düşük seviyede tutun ve kulaklığı, ses seviyesini yükseltmek isteyebileceğiniz gürültülü ortamlarda kullanmaktan kaçının;
- Ses sevivesinin vükseltilmesi gerekivorsa ses kontrolünü vavas vavas artırın:
- Kulaklıklarınızda herhangi bir rahatsızlık ya da çınlama olursa, hemen kulaklığı kullanmayı bırakın ve bir doktorla görüsün.

Kulaklık sürekli yüksek seste kullanıldığında, kulaklarınız ses seviyesine alışabilir ve herhangi bir belirgin rahatsızlık vermeden işitmenizde kalıcı hasarlar meydana gelebilir.

Bir motorlu arac, motosiklet, su aracı ya da bisiklet sürerken kulaklık kullanımı tehlikeli olabilir ve bazı bölgelerin yasalarına göre yasadışıdır. Bölgenizdeki yasaları kontrol edin. Tam dikkat gerektiren bir etkinlik sırasında kulaklıkları kullanırken dikkatli olun. Bu tür etkinlikler sırasında kulaklığı çıkartmak ya da kapatmak, dikkatinizin dağılmasını ve olası kazaları veya yaralanmaları önleyecektir.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun

Ürünün ve parcalarının sarılı olduğu plastik torba, çocuklar için bir oyuncak değildir. Torbaların kendisi ya da icerdikleri bir cok küçük parca yutulduğunda boğulmaya neden olabilir. Asla ürünü kendi basınıza sökmeye calışmayın. Ürünün içindeki parçaların hiçbiri değiştirilemez ya da kullanıcılar tarafından onarılamaz.

Yalnızca yetkili bayiler ya da servis merkezleri ürünü açabilir. Ürününüzün parçalarının, normal aşınma, vipranma va da kırılma dahil olmak üzere herhangi bir nedenden dolayı değiştirilmeşi gerekiyorsa, bayınızle aörüsün.

Ürünü vağmura va da diğer sıvılara maruz bırakmayın.


Ürünü, verel standartlar ve vönetmeliklere göre atın. www.annetcom.com/weee

ACA TS028 - Yanıcı ortamların tutuşması

Yanıcı gazların tutuşma tehlikesi bulunan ortamlarda Kulaklığı kullanmavın.

Jabra JX10 cara'unuz hakkında

- 1. LED ısığı
 - Mavi, modu gösterir (eşleştirme, etkin ya da bekleme)
 - Kırmızı/vesil, pil seviyesini gösterir (düsük, sari oluyor va da sarilı)
- 2. Ses açma (+), ses kısma (-)
- Sari vuvası
- 4. Eslestirme düğmesi kulaklığı eslestirme moduna geçirmek için basın
- 5. Cevaplama/kapatma düğmesi
 - Kulaklığı açmak için basın (kısa bir mavi ısık, islemin basarılı olduğunu gösterir)
 - Kulaklığı kapatmak için basın ve basılı tutun (kısa bir mavi ısık, islemin basarılı olduğunu gösterir)
 - Aramayı cevaplamak ya da kapatmak icin kısaca dokunun























Dabra JX10 cara'unuz, aşağıda belirtilenleri yapmanıza izin verir (Telefonunuzun belirtilen işlevi desteklemesi kosuluvla):



- Cağrı cevaplama
- Cağrı kapatma



 Cağrı reddetme* Sesle arama*





- Son numaranın tekrar cevrilmesi*
- Cağrı bekletme*
- Çağrıyı beklemeye alma*



Teknik Özellikler

6 saate kadar konusma ve 200 saate kadar bekleme süresi

- AC güç kaynağından, USB kablo üzerinden bilgisayardan, masaüstü va da arac sari cihazından (ürünle birlikte verilmez) şarj seçenekli şarj edilebilir pil
- 17 gramdan hafif
- 10 metreve (33 avak) varan calısma menzili
- Kulaklık ve ahizesiz (hands-free) Bluetooth profilleri
- Bluetooth teknik sartname sürüm 1.2 (sözlük'e bakın)

BAŞLANGIÇ

Jabra JX10 cara kolay kullanımlıdır. Kulaklık üzerindeki cevaplama/kapatma düğmesi, ne kadar süreyle baştığınıza bağlı olarak çesitli işlevleri verine getirmektedir.

Talimatlar	Basma süresi:
Dokunun	Kısa bir süre için basın
Çift Dokunun	Ardarda iki kez dokunun
Basın	Yaklaşık 1 saniye
Basın ve Basılı Tutun	Yaklaşık 2-3 saniye

Kulaklığınızı şarj etme

Kullanmaya başlamadan önce Jabra JX10 cara kulaklığınızın tam olarak şarj olduğundan emin olun. Elektrik prizinden sari etmek icin AC adaptörünü kullanın va da verilen USB kablo ile doğrudan bilgisayarınızdan şarj edin – bkz. 3. Kulaklığınızı 2. şekilde gösterildiği gibi bağlayın.

LED sürekli kırmızı yandığında kulaklığınız şarj ediyordur.

LED vesil olduğunda, kulaklık tamamen sari olmustur.

Masaüstü tutucunuzda sari etme

USB kablonuzu/AC güç adaptörünü, masaüstü tutucusuna takın, JX10 cara'u, 3. sekilde gösterildiği gibi yuyasına verleştirin.

Lütfen unutmayın: Cihazınızı uzun süre sarisız halde bırakırsanız, pilin kullanım ömrü önemli ölcüde azalacaktır. Bu nedenle ayda en az bir kez cihazınızı şarj etmenizi öneriyoruz.

(TR)

Kulaklığı açma ve kapatma



Kulaklığınızı açmak için cevaplama/kapatma düğmesine basın.



Kulaklığınızı kapatmak için çevaplama/kapatma düğmesine basın ve basılı tutun.

Telefonla eşleştirme

Jabra JX10 cara'unuzu kullanmadan önce cep telefonunuzla eslestirmeniz gerekmektedir.

1. Telefonu eşleştirme moduna getirin

- Telefonun acık olduğundan emin olun.
- (3) isaretli eslestirme düğmesine basın.

2. Bluetooth özellikli telefonunuzu, Jabra JX10 cara'u 'bulacak' sekilde avarlavın Telefonunuzun icin verilen talimatları uvgulayın, Genellikle **telefonda** 'setup' (ayarlar), 'connect' (bağlan) ya da 'Bluetooth' menüsüne girerek ve 'discover' (bul) ya da 'add' (ekle) komutlarıyla Bluetooth cihazının algılanmasını secerek yapılmaktadır.

* (6. şekilde tipik bir cep telefonu için verilen örneğe bakın).

3. Telefonunuz Jabra JX10 cara'u bulacaktır


Daha sonra telefonunuz eslestirme vapmak istevip istemediğinizi soracaktır. Telefonda 'Yes' (Evet) va da 'OK'e (tamam) basarak kabul edin ve passkey (parola) ya da PIN = 0000 (4 sıfır) ile onaylayın.

Telefonunuz, eşleştirmenin tamamlandığını onaylayacaktır. Eşleştirme yapılamadığında, 1-3 arası adımları tekrarlayın.

İstediğiniz gibi takın

Jabra JX10 cara, sağ kulağa takılmak için hazır halde gelmektedir. Sol kulağa takmak isterseniz kulak kancasını yavasça çıkartın ve sol kulağa oturacak şekilde döndürün. 4. sekle bakın.

Jabra JX10 cara Bluetooth kulaklik Jabra JX10 cara Bluetooth kulaklik 42



Cağrı vanıtlama

Bir cağrıvı cevaplamak için cevaplama/kapatma düğmesine dokunun.



Aramavı kapatma

• Etkin aramavı kapatmak için çevaplama/kapatma düğmesine **basın.**



 Mobil telefonunuzda bir arama vaptığınızda, arama otomatik olarak kulaklığınıza aktarılır (telefon avarlarına bağlı olarak). Telefonunuz bu islevi desteklemiyorsa, aramayı kulaklığa almak için Jabra JX10 cara'un cevaplama/kapatma düğmesine dokunun.

Cağrıvı reddetme*

• Gelen bir çağrıyı reddetmek için telefon çaldığında çevaplama/kapatma düğmesine basın. Telefonunuzun avarlarına bağlı olarak aradığınız kisi telesekretere vönlendirilecek va da mesgul sinvali duvacaktır.

Sesli aramavı etkinlestirme*

 Cevaplama/bitirme düğmesine basın, Sesli arama etiketini kulaklığınız. yoluyla kaydederseniz, daha iyi sonuç alırsınız. Bu özellikle ilgili daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzun kullanma kılavuzuna bakın.

Son numaranın yeniden çevrilmesi*

Kulaklık acık ve kullanılmıyorken, cevaplama/bitirme düğmesine çift dokunun.

Sesi ve ses sevivesini avarlama

• Ses seviyesini ayarlamak için ses açma ya da kısma (+ ya da -) düğmesine basın. 1. sekle bakın.

Çağrı bekletme ve bir çağrıyı beklemeye alma*

Bu işlev, bir görüşme sırasında çağrıyı bekleme alma ve bekleyen bir çağrıyı cevaplamanızı sağlar.

- Etkin cağrıvı bekleme almak ve bekleven cağrıvı cevaplamak için cevap/kapatma düğmesine basın.
- İki çağrı arasında geçiş yapmak cevaplama/kapatma düğmesine basın.
- Etkin görüsmevi kapatmak için çevaplama/kapatma düğmesine **dokunun.**
- * ile isaretli islevler, telefonunuzun bu islevleri desteklemesine bağlıdır. Daha fazla bilgi icin telefonunuzun kullanma kılavuzuna bakın.

Isıkların anlamı

Gördüğünüz	Kulaklığınızda şu anlama gelir
Yanıp sönen mavi	Her saniye yanıp sönüyor: bir aramada aktif
Yanıp sönen mavi	Her üç saniyede yanıp sönüyor: bekleme modunda
Yanıp sönen kırmızı	Bataryanın şarjı az
Tam kırmızı	Şarj ediliyor
Tam yesil	Tam olarak şarjlı
Tam mavi	Esleme modunda – <i>bkz kısım 3</i>

(TR)







Jabra JX10 cara'yi 2 cep telefonuyla kullanırken

Jabra JX10 cara 'ye aynı anda iki cep telefonu bağlanabilmektedir. Bu sayede valnızca kulaklığı kullanarak hem cep telefonunuzu kullanabilir, hem de 6. bölümde acıklanan kulaklık islevlerinden favfalanabilirsiniz.

Burada unutulmaması gereken şey şudur: Son Numaranın Yeniden Çevrilmesi islevinde, son yapılan aramadaki numara cep telefonundan bağımsız olarak çevrilir ve Sesli Arama işlevi, yalnızca son eşleştirilen cep telefonunda kullanılabilir.

Jabra Bluetooth Hub'ı kullanma

Jabra JX10 cara, Jabra Bluetooth Hub'ıyla (ayrıca satılır) birlikte kullanılabilir. Bu savede kulaklığınızı çep ve ofis telefonunuzla birlikte kullanabilirsiniz.

Jabra JX10 cara 'yi Jabra Bluetooth Hub'ı ile eşleştirme

Eslestirme islemi biraz daha farklıdır:

- Jabra JX10 cara 'nizi eslestirme moduna getirin.
- Jabra Bluetooth Göbeği'ni eslestirme moduna getirin.
- Avgıtları birbirine vaklastırın, İki Jabra ürününü eslestirmek icin özel bir PIN koduna gereksinim yoktur. Bluetooth hub'ının ofis telefonuna nasıl bağlanacağıyla ilgili daha fazla bilgi için Jabra Bluetooth Hub'ı kullanma kılavuzuna bakın.

Jabra JX10 cara 'nin Jabra Bluetooth Hub'ı ile kullanılması, kulaklığın bir cep telefonuyla kullanılmasına çok benzerdir. Tek fark, ofis telefonuyla yapılan aramanın kulaklığa aktarılmasıdır.

Aramanın kulaklığa aktarılması

 Ofis telefonuyla yapılan aramayı, Jabra Bluetooth Hub'ı ile kulaklığa aktarmak için cevaplama/bitirme düğmesine dokunun.

Jabra JX10 cara 'nin ofis telefonundan yapılan aramayı otomatik olarak cevaplayabilmesi için, siz masadan uzakken çağrıya cevap vermeyi sağlayan bir aygıt (handset lifter) kullanılması gerekmektedir.

Jabra JX10 cara Bluetooth kulaklik Jabra JX10 cara Bluetooth kulaklik



Sorun Giderimi & FAQ (En Sık Sorulan Sorular)




En iyi isitme kalitesi için, kulaklığınızı her zaman çep telefonunuzun bedeninizdeki tarafıyla aynı tarafa takınız.



Kulaklığımda hicbirsev duvamıyorum

- Kulaklıktaki ses sevivesini artırınız.
- Kulaklık ile telefonun esleşmiş olduğunu kontrol ediniz.



Telefonum aksini belirtse de esleme sorunları olusuvor

Cep telefonunuzdaki kulaklık eşleme bağlantısını silmiş olabilirsiniz. 3 kısmındaki eşleme talimatlarını uvgulavınız.

Jabra JX10 cara başka Bluetooth cihazla çalışacak mı?

Jabra JX10 cara, Bluetooth cep telefonları ile çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Bluetooth versiyon 1.1 ya da 1.2 ile uyumlu ya da bir kulaklığı ve/veya hands-free profili destekleyen diğer Bluetooth cihazları ile de calısabilir.

Çağrıyı reddet, aramayı beklet, Yeniden ara ya da sesli arama özelliklerini kullanamıyorum Bu fonksiyonlar telefonunuzun bunları destekleyip desteklemediğine bağlı olarak değişir. Daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzun kullanma kılavuzunu kontrol ediniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla bilgi icin kapağın iç kısmına bakın

Kulaklığınızın bakımı

- Jabra JX10 cara cihazını her zaman kapalı konumda ve güvenli bicimde saklayınız.
- Asırı sıcaklıklarda saklamaktan kaçınınınız (45°C/113°F üstünde doğrudan güneş ısığı dahil – ya da -10°C/14°F altında). Bu, batarya ömrünü azaltabilir ve işletimi etkileyebilir. Yüksek ısılar performansı da düşürebilir.
- Jabra JX10 cara cihazını yağmura va da diğer sıyılara maruz bırakmayınız.

Servis ve Garanti Bilgileri




Sınırlı İki (2) Yıl Garanti

GN Netcom AS ("GN"), ürünün, satın alma tarihinden sonraki iki (2) vıl içinde ("Garanti Süresi") malzeme ve iscilikten (asağıda belirtilen kosullara bağlı olarak) kaynaklanacak hatalar içermeyeçeğini garanti etmektedir. Garanti Süresi icinde GN. bu ürünü va da arızalı parcaları onaracak va da değistirecektir (GN'in kararına bağlı olarak) ("Garanti Hizmeti"). Onarım ya da değistirme ticari olarak mümkün değilse ya da zamanında yapılamıyorsa, GN, etkilenen ürün için ödenen satın alma tutarını size geri iade etmeyi seçebilir. Bu garanti koşulları altında yapılacak onarım ya da değistirme, size, garanti süresini uzatma va da garanti süresinin veniden başlatılması hakkı vermez,



Bu Garanti Kapsamında Talepler



Bu Ürünü bayiye getirmeniz; ya da orijinal ambalajında ya da benzer derecede koruma sağlayacak başka bir ambalajda bayi veya GN'e (www.gnnetcom.com ya da www.jabra.com'de belirtiliyorsa) göndermeniz gerekecektir.

Ürünün GN'e gönderilme masrafları size ait olacaktır. Ürün garanti kapsamındaysa, GN, servis islemlerinin bu garanti kapsamı altında tamamlanmasının ardından ürün geri gönderilmesi masrafını üstlenecektir. Garanti kapsamında olmayan, ya da garanti kapsamında onarım gerektirmeyen ürünlerin iadesindeki nakliye ücreti sizden alınacaktır.

Garanti Hizmet'i alabilmek icin asağıdaki bilgilerin verilmesi gerekmektedir; (a) ürün, ve (b) satıcının adını ve adresini, satın alınma tarihini ve ürün türünü açık belirten, ürünün Garanti Süresi içinde olduğunu kanıtlayan satın alma belgesi. Lütfen ayrıca (c) ürünün hangi adrese geri gönderileceğini, (d) gündüz size ulasılabilecek bir telefon numarasını ve (e) geri gönderme nedeninizi de ayrıca belirtin.

GN/Jabra'nın çevresel atıkların azaltılması çabalarının bir parçası olarak üründe, bazıları yenilenerek değiştirilen kullanılmış parcalardan oluşan bileşenler bulunabilir. Kullanılan bileşenlerin tamamı GN/Jabra'nın vüksek kalite standartlarına. GN ürünlerinin performans ve güvenilirlik kosullarına uygundur. Değistirilen parçalar ya da bileşenler, GN'in malı olur.

Garanti Sınırlaması

Bu garanti, yalnızca ürünü ilk satın alan kişi için geçerlidir ve ürün satılır, ya da başka bir şekilde diğer bir kişiye aktarılırsa, sona erme tarihi beklenmeden otomatik olarak sona erer. GN tarafından bu bildiri ile sağlanan garanti, ikinci el ürünler için değil, valnızca kullanılmak üzere satın alınmış ürünler için geçerlidir. "Ölduğu gibi" ve herhangi bir garanti içermeden yapılan ikinci el satışlar için geçerli değildir.

Özellikle mikrofon rüzgarlık başlıkları, kulak yaştıkları, modüler fişler, kulaklık süngeri, dekoratif kaplamalar, piller ve diğer aksesuarlar gibi normal yıpranma ve aşınmaya maruz kalabilecek sınırlı ömürlü parçalar garanti kapsamı dışındadır.

Özellikle mikrofon rüzgarlık başlıkları, kulak vaştıkları, modüler fişler, kulaklık süngeri, dekoratif kaplamalar, piller ve diğer aksesuarlar gibi normal yıpranma ve asınmaya maruz kalabilecek sınırlı ömürlü parçalar garanti kapsamı dısındadır.











Bu garanti, fabrikada basılmış seri numarası, tarih etiketi ya da ürün etiketi değiştirilmiş ya da üründen


sökülmüsse gecersizdir.

- Bu Garanti, görünümde meydana gelen ya da yanlış, kötü, ihmalkar kullanım, Doğal Afetler, kaza, ürünün ya da herhangi bir parçasının sökülmesi ya da değistirilmesinden kaynaklanacak hasarları kapsamaz. Bu garanti,
- TR yanlış kullanma, bakım ya da montaj veya GN ya da GN'in garanti kapsamına aldığı onarımları yapabilme yetkisine sahip GN bayileri dışında kişilerce yapılmış onarım girişimleri sonucunda meydana gelecek hasarları kapsamaz. Yetkisiz kişilerce yapılan onarımlar bu qarantiyi qeçersiz hale qetirir.
- BU GARANTI ALTINDA YAPILAN ONARIM YA DA PARÇA DEĞIŞIMLERİ, TÜKETİCİNİN BAŞVURABİLECEĞİ TEK HÜ YOLDUR. GN, BU ÜRÜNÜN HİÇBİR AÇIK YA DA İMA EDİLEN GARANTİSINİN ÇİĞNENMESİNDEN MEYDANA GELEBİLECEK TESADÜFİ YA DA SONUCTA ORTAYA CIKABİLECEK HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.
- GELEDILELER TESADUT TA DA SONOÇTA ORTATA ÇIRABILECER HASARLARDAN SOROMLU ÖLIMIYTALARTIR.

 AR YASALAR TARAFINDAN YASAKLANAN KAPSAM DIŞINDA BU GARANTİ ÖZELDİR VE SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ
 BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA HER
 TÜRLÜ AÇIK YA DA İMA EDİLEN GARANTİNİN YERİNİ ALMAKTADIR.

NOT! Bu garanti size özel haklar sağlar. Yerel farklılıklar gösterebilecek başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bazı yasalar, tesadüfi ya da sonuçta meydana gelen hasarların ya da ima edilen garantilerin hariç tutulması ya da sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu nedenle yukarıda bahsedilen harici durumlar sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti, yürürlükteki tabi olduğunuz ulusal veya yerel yasalara bağlı yasal (kanuni) haklarınızı etkilemez

3 Sözlük





Bluetooth profilleri, Bluetooth cihazlarının diğer cihazlarla haberleştiği farklı yollardır. Bluetooth telefonları, kulaklık profilini, hands-free profilini ya da her ikisini destekler. Belli bir profili desteklemesi için, telefonun üreticisi telefonun yazılımı dahilinde belli bazı zorunlu özellikleri tatbik etmelidir.



Eşleme, iki Bluetooth cihazı arasında tek ve şifreli bir bağlantı kurar ve bunların birbirleriyle haberleşmelerine imkan verir. Eğer cihazlar eşlenmediyse Bluetooth cihazları çalışmayacaktır.



- 4 Şifre ya da PIN, Jabra JX10 cara ile eşlemek üzere cep telefonunuzda girdiğiniz bir koddur. Bu, telefonunuzun ve Jabra JX10 cara cihazınızın birbirini tanımasını ve otomatik olarak birlikte çalışmasını sağlar.
- **5 Standby (Bekleme) modu,** Jabra JX10 cara cihazı pasif halde bir arama beklediği zamandır. Cep telefonunuzda bir aramayı 'bitirdiğiniz' zaman kulaklık bekleme moduna geçer.



Ürününüzü, yerel standartlara ve yönetmeliklere uygun biçimde atın. www.jabra.com/weee

















(AR)		

ČESKY

Dekujeme vam	52
O sluchátku Jabra JX10 cara	53
Co dovede vaše sluchátko	54
JAK ZAČÍT	54
Nabíjení náhlavní soupravy	54
Zapnutí a vypnutí sluchátka	55
Spárování s telefonem	55
Noste sluchátko tak, jak vám to vyhovuje	55
Jak postupovat při	56
Co znamenají kontrolky.	57
Použití náhlavní sady Jabra JX10 cara se dvěma mobilními telefony	57
Použití Jabra Bluetooth Hub	57
Odstraňování poruch a často kladené otázky	58
Potřebujete další rady?	58
Péče o náhlavní soupravu	58
Informace o servisu a záruce	59













Děkujeme vám

Děkujeme vám za zakoupení náhlavní soupravy Jabra JX10 cara Bluetooth®. Doufáme, že si jí užijete! Tato užívatelská příručka vám pomůže při rychlém seznámení s přístrojem a umožní vám jej využívat TR co neilépe.

(CZ) VAROVÁNÍ!

Sluchátka dokáží reprodukovat hlasitý zvuk a velmi vysoké tóny. Pokud byste se vystavovali extrémním zvukům, mohli byste si způsobit trvalé poškození sluchu. Hlasitost se může lišit podle podmínek, například podle vámi používaného telefonu, jeho příjmu a nastavení hlasitosti a také podle prostředí. Než začnete náhlavní sadu používat, přečtěte si níže uvedené pokyny.

Bezpečnostní pokvny

- Než začnete používat tento produkt, postupujte podle těchto kroků:
- než si náhlavní sadu nasadíte, nastavte hlasitost na co nejnižší úroveň.
- nasaďte si náhlavní sadu a pak
- pomalu nastavte ovladač hlasitosti na pohodlnou úroveň.

Během používání tohoto výrobku

- Udržujte hlasitost na co nejnižší úrovni a nepoužívejte sluchátka v hlučném prostředí, v němž můžete mít sklon zvýšit hlasitost.
- Pokud je vyšší hlasitost nutná, zvyšujte ji pomalu.
- Jestliže pocítíte určitou nepohodu nebo zvonění v uších, okamžitě přestaňte sluchátka používat a poraďte se s lékařem.

Při opakovaném používání sluchátek při vysoké hlasitosti se vaše uši přizpůsobí této hlasitosti, což může vést k trvalému poškození sluchu, aniž byste přitom pocitovali nějaké nepříjemné příznaky.

Používání náhlavní sady při řízení motorového vozidla, motorky, plavidla nebo jízdního kola může být nebezpečné a v některých zemích je zakázáno. Seznamte se s dopravními předpisy daného státu. Buďte opatrní při používání náhlavní sady při činnostech vyžadujících plnou pozornost. Při výkonu jakékoliv takové činnosti sejměte sluchátka z uší nebo je vypněte, aby vás nic nerozptylovalo, zabráníte tak nehodě nebo zranění.

Uchováveite mimo dosah dětí:

Plastové tašky, v nichž jsou produkt a jeho součásti zabaleny, nejsou dětskými hračkami. Samotné tašky nebo velký počet malých součástí, které obsahují, mohou po požití způsobit zadušení. Nikdy se nepokoušejte produkt rozebrat sami. Žádnou z vnitřních komponent nemohou vyměnit ani opravit uživatelé.

Otevřít produkt smějí pouze autorizovaní prodejci nebo servisní centra. Pokud je zapotřebí kteroukoli součást produktu z jakéhokoli důvodu včetně běžného opotřebení nebo rozbití vyměnit, obratte se na svého prodeice.

Nevvstavuite produkt dešti ani iiným kapalinám. Produkt zlikviduite v souladu s místními normami a předpisy. www.gnnetcom.com/weee

ACA TS028 – Vznícení hořlavé atmosféry


Nepoužívejte náhlavní soupravu v prostředí, kde hrozí nebezpečí vznícení hořlavých plynů.





O sluchátku Jabra JX10 cara

- Kontrolka I FD
 - Modrá udává režim (párovací, aktivní nebo pohotovostní)
 - Červená/zelená udává stupeň nabití baterie (téměř vybitá, nabíjí se nebo je nabitá)
- 2. Zvýšení hlasitosti (+), snížení hlasitosti (-)
- 3. Nabíjecí zdířka
- 4. Párovací tlačítko stiskněte pro uvedení sluchátka do párovacího režimu
- 5. Tlačítko přijetí/ukončení hovoru
 - Stiskněte k zapnutí sluchátka (modrý záblesk znamená zdařilé zapnutí)
 - Stiskněte a přidržte k vypnutí sluchátka (modrý záblesk znamená zdařilé vypnutí)
 - Krátce stiskněte, chcete-li přiimout nebo ukončit hovor

















Co dovede vaše sluchátko



(PL) Vaše sluchátko Jabra JX10 cara vám poskytuje následující funkce (v závislosti na tom, zda váš telefon příslušnou funkci podporuje):



- ukončovat hovory
- odmítat hovorv* (CZ)

 - vvtáčení hlasem*
 - opakování posledního volaného čísla*
 - signalizaci čekajícího hovoru*
 - odložení probíhajícího hovoru*



Specifikace

Doba hovoru až 6 hodin, pohotovostní doba až 200 hodin

- Nabíjecí baterie s možností napájení ze síťového zdroje. PC přes kabel USB, nabíječky k počítači nebo do auta (nejsou zahrnuty)
- Méně než 17 gramů
- Operační vzdálenost max. 10 metrů (cca 33 stop)
- · Odpovídá Bluetooth profilům pro sluchátko a hands-free
- Specifikace technologie Bluetooth (viz *glosář*) verze 1.2

JAK ZAČÍT

Se sluchátkem Jabra JX10 cara se pracuje snadno. Tlačítko přijetí/ukončení hovoru na sluchátku plní různé funkce podle toho, na jak dlouho je stisknete.

Pokyny	Délka stisknutí:
Klepnutí	Krátké stisknutí
Dvojité klepnutí	2 klepnutí rychle po sobě
Stisknutí	Přibližně 1 sekundu
Stiskněte a přidržte	Přibližně 2-3 sekundy
Dvojité klepnutí Stisknutí	2 klepnutí rychle po sobě Přibližně 1 sekundu

Nabíjení náhlavní soupravy

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je náhlavní souprava Jabra JX10 cara plně nabitá. K nabíjení z elektrické zásuvky použijte síťový adaptér nebo nabíjejte přímo z počítače pomocí přiloženého USB kabelu anebo použijte automobilovou nabíječku - viz obr. 3. Náhlavní soupravu připojte podle obrázku 2. Náhlavní souprava se nabíjí, jestliže světélko LED svítí bez přerušení červeně. Když světélko LED zezelená, je náhlavní souprava plně nabitá..

Nabíjení ze stolního stojanu

Připoite kabel USB / síťový adaptér ke stolnímu stojanu. Náhlavní soupravu JX10 cara vložte do stolního stojanu tak, jak to vidíte na obr. 3

Poznámka: Životnost baterie se značně zkrátí, iestliže zařízení necháte dlouho bez nabíjení. Proto doporučujeme zařízení nabíjet alespoň jednou do měsíce..

Zapnutí a vypnutí sluchátka

- Stiskněte tlačítko přijetí/ukončení hovoru a sluchátko zapněte.
- Stiskněte a přidržte tlačítko přijetí/ukončení hovoru a sluchátko vypněte.

Spárování s telefonem

Než své sluchátko Jabra JX10 cara začnete používat, musíte je spárovat se svým mobilním telefonem.

1. Uveďte sluchátko do párovacího režimu

- Ubezpečte se, že je sluchátko zapnuté.
- Stiskněte označené párovací tlačítko (3).

2. Nastavte svůj telefon Bluetooth, aby "objevil" sluchátko Jabra JX10 cara Řiďte se návodem na obsluhu vašeho telefonu. To obvykle znamená, že vstoupíte do nabídky

'nastavení,''připojení' nebo 'Bluetooth' **na svém telefon**u a vyberete možnosť 'objevení' nebo 'přidání' zařízení Bluetooth. * (Na obr. 6 se podívejte na příklad z typického mobilu)

3. Váš telefon najde sluchátko Jabra JX10 cara

Pak se váš telefon zeptá, zda chcete, aby se se sluchátkem spároval. Přijměte stiskem 'Ano' nebo 'OK' na telefonu a potvrďte vložením hesla nebo PIN = 0000 (4 nuly).

Telefon vám potvrdí, když bude párování skončeno. V případě neúspěšného párování, opakuite kroky 1 až 3.

Noste sluchátko tak, jak vám to vyhovuje

Sluchátko Jabra JX10 cara je dodáváno k nasazení na pravé ucho. Dáváte-li přednost levému uchu, jemně sejměte ušní sponu a otočte ji tak, aby bylo možno ji nasadit na levé ucho. Viz obr. 4 žádné překážky.




















🔑 přijetí hovoru

• Krátce stiskněte tlačítko přijetí/ukončení hovoru na svém sluchátku k přijetí hovoru.

ukončení hovoru

Krátce stiskněte tlačítko přijetí/ukončení hovoru k ukončení aktivního hovoru.

(HU) volání

Když voláte ze svého mobilního telefonu, hovor se (v závislosti na nastavení telefonu) automaticky
přepojí do vašeho sluchátka. Jestliže váš telefon tuto funkci neumožňuje, krátce stiskněte tlačítko
přijetí/ukončení hovoru na sluchátku Jabra JX10 cara a přepojte hovor do sluchátka.

odmítnutí hovoru*

 Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte tlačítko přijetí/ukončení hovoru ve chvíli, kdy telefon zvoní. V závislosti na nastavení vašeho telefonu bude volající osoba buď přesměrována na vaši hlasovou poštu nebo uslyší obsazovací tón.

Aktivace hlasového vytáčení*

 Stiskněte tlačítko pro příjem/ukončení volání. Pro nejlepší výsledky provádějte nahrávky pro hlasové vytáčení pomocí náhlavní sady. Další informace o používání této funkce najdete v návodu k použití telefonu.

Opakované vytočení posledního čísla*

 Dvakrát poklepejte na tlačítko pro příjem/ukončení volání, když je náhlavní sada zapnuta a nepoužívá se.

nastavení zvuku a hlasitosti

• Stiskněte tlačítko zesílit nebo zeslabit (+ nebo -) a upravte hlasitost. Viz obr. 1

signalizaci čekajícího hovoru a odložení probíhajícího hovoru*

Tato funkce vám umožňuje dočasně odložit probíhající hovor a odpovědět na čekající hovor.

- Stiskněte jednou tlačítko přijetí/ukončení hovoru k odložení probíhajícího hovoru a přijetí čekajícího hovoru.
- Stiskněte tlačítko přijetí/ukončení hovoru k přepínání mezi oběma hovory.
- Krátce stiskněte tlačítko přijetí/ukončení hovoru k ukončení aktivního hovoru.
- * Funkce označené hvězdičkou * jsou dostupné, jestliže je váš telefon podporuje. Další informace najdete v návodu k použití vašeho telefonu.

6 Co znamenají kontrolky

Co uvidíte	Jaký je význam pro funkci náhlavní soupravy
Problikávající modré světlo	Probliknutí každou sekundu: Aktivní hovor
Problikávající modré světlo	Probliknutí každé tři sekundy: V pohotovostním režimu
Problikávající červené světlo	Téměř vybitá baterie
Trvale svítící červené světlo	Nabíjení
Trvale svítící zelené světlo	Plně nabito
Trvale svítící modré světlo	V režimu párování – <i>viz část 3</i>

7

Použití náhlavní sady Jabra JX10 cara se dvěma mobilními telefony

Náhlavní sada Jabra JX10 cara může mít současně připojeny 2 mobilní telefony. Můžete tak pouze s jednou náhlavní sadou provozovat oba mobilní telefony a funkce náhlavní sady se obsluhují tak, jak popisuje část 6.

Pouze musíte pamatovat na to, že funkce it must observed that Opakované vytočení posledního čísla vytočí číslo posledního odchozího volání, nehledě na použitý mobil, a funkce Hlasové vytáčení bude fungovat pouze na posledním spárovaném mobilním telefonu.

8

Použití Jabra Bluetooth Hub

Náhlavní sadu Jabra JX10 cara můžete používat se zařízením Jabra Bluetooth Hub (prodává se zvlášť). To vám umožní používat náhlavní sadu jednak s mobilním telefonem a jednak s telefonem pevné linky.

Jak spárovat Jabra JX10 cara a zařízení Jabra Bluetooth Hub

Proces párování je trochu odlišný:

- Přepněte Jabra JX10 cara do režimu párování.
- Přepněte zařízení Jabra Bluetooth Hub do režimu párování.
- Umístěte je co nejblíže k sobě. Pro spárování těchto dvou produktů Jabra nepotřebujete speciální PIN kód. Informace o tom, jak připojit zařízení Bluetooth Hub k telefonu pevné linky naleznete v uživatelské příručce pro zařízení Jabra Bluetooth Hub.

Použití zařízení Jabra JX10 cara s Jabra Bluetooth Hub se velmi podobá používání náhlavní sady pouze s mobilním telefonem. Jediným rozdílem je v přenosu volání do náhlavní sady z telefonu pevné linky.

Přenos volání do náhlavní sady

 Poklepejte na tlačítko příjmu/ukončení volání, abyste přenesli volání z telefonu pevné linky do náhlavní sady prostřednictvím zařízení Jabra Bluetooth Hub

Příjem volání z telefonu pevné linky vyžaduje zvedač sluchátka, aby náhlavní sada Jabra JX10 cara mohla automaticky přijímat volání.















Odstraňování poruch a často kladené otázky

Informace o servisu a záruce

PL Jsou slyšet praskavé zvuky steiné straně těla.

Nejlepší kvality zvuku dosáhnete v případě nošení náhlavní soupravy a mobilního telefonu na



(CZ) V náhlavní soupravě není nic slyšet

- Zvvšte hlasitost náhlavní soupravy.
- Uiistěte se, že náhlavní souprava je spárována s telefonem.



 Ujistěte se, že telefon se k náhlavní soupravě připojuje – pokud se k ní nepřipojuje, zajistěte spárování buď prostřednictvím menu Bluetooth v telefonu nebo klepnutím na tlačítko přijmutí/ ukončení hovoru (viz část 3).



Mám problémy s párováním přístrojů, i když můj telefon indikuje opak

Mohli iste smazat informace o spárování s náhlavní soupravou v mobilním telefonu. Postupuite podle pokynů pro párování v části 3.

Je náhlavní souprava Jabra JX10 cara schopna spolupracovat s dalšími přístroji Bluetooth?

Náhlavní souprava Jabra JX10 cara je určena ke spolupráci s mobilními telefony vybavenými technologií Bluetooth. Může rovněž spolupracovat s jinými zařízeními Bluetooth, které splňují požadavky standardu Bluetooth verze 1.1 nebo 1.2 a podporují profil náhlavní soupravy a/nebo hands-free.

Nelze používat odmítnutí hovoru, přidržení hovoru, opakování posledního volání nebo hlasové volání

Tyto funkce jsou závislé na tom, zda-li je podporuje váš telefon. Další informace naleznete v příručce ke svému telefonu

Potřebujete další rady?

Další podrobnosti najdete na vnitřní straně obalu.

Péče o náhlavní soupravu

- Náhlavní soupravu Jabra JX10 cara vždy ukládejte vypnutou a dostatečně chráněnou.
- Neukládejte ji za vysokých teplot (nad 45°C / 113°F) například na přímém slunečním světle nebo pod -10°C/14°F). Mohlo by to zkrátit životnost baterie a ovlivnit funkci náhlavní soupravy. Vysoké teploty mohou také zhoršit výkonnost.
- Nevystavujte náhlavní soupravu Jabra JX10 cara působení deště nebo jiných kapalin.

Omezená dvouletá záruka

Společnost GN Netcom AS ("GN") zaručuje, že se na tomto produktu nebudou vyskytovat žádné materiálové vady ani vady zpracování (viz podmínky uvedené níže), po dobu dvouletá (2) roku od data zakoupení ("záruční doba"). Během záruční doby společnost GN tento produkt nebo jakékoli jeho vadné součásti (podle vlastního úsudku) opraví nebo vymění ("záruční servis"). Pokud oprava nebo výměna nebudou z obchodního hlediska možné nebo pokud je nebude možné zajistit včas, společnost GN se může rozhodnout vrátit zákazníkovi částku, kterou za příslušný produkt zaplatil. Oprava nebo výměna za podmínek této záruky nedává zákazníkovi právo na rozšíření záruky ani na nový začátek záručního období.



Nároky na základě záruky

Chcete-li požádat o záruční servis, obraťte se na prodeice společnosti GN, od něhož iste produkt zakoupili, nebo si vyhledejte další informace o zákaznické podpoře na stránkách www.gnnetcom.com nebo www.jabra.

Je třeba, abyste tento produkt vrátili prodejci nebo jej zaslali prodejci či společnosti GN (pokud je tento postup uveden na stránkách www.qnnetcom.com nebo www.jabra.com) buď v originálním obalu, nebo v obalu, který zaručí rovnocenný stupeň ochrany produktu.

Náklady na zaslání produktu společnosti GN hradí zákazník. Pokud se na produkt vztahuje záruka, společnost GN po provedení servisu na základě této záruky uhradí náklady spojené s odesláním produktu zpět zákazníkovi. Náklady za odeslání zpět budou zákazníkovi vyúčtovány pouze v případě, že se na daný produkt záruka nevztahuje nebo produkt žádnou záruční opravu nevyžaduje.

Při žádosti o provedení záručního servisu je třeba připojit následující informace: (a) produkt a (b) doklad o zakoupení, na němž je jasně uvedeno jméno a adresa prodejce, datum zakoupení a typ produktu, které doloží, že produkt je stále v záruční době. Dále připojte (c) svou zpáteční adresu, (d) telefon, na němž jste během dne k zastižení, a (e) důvod vrácení.

Společnost GN/Jabra usiluje o co nejmenší zatížení životního prostředí. Proto produkt může sestávat z recyklovaného vybayení, jehož součástí mohou být již použité komponenty, z nichž některé mohly být přepracovány. Veškeré použité komponenty splňují vysoké standardy jakosti společnosti GN/Jabra a odpovídají požadavkům společnosti GN na výkon a spolehlivost jejích produktů. Vyměněné součásti nebo komponenty se stávají majetkem společnosti GN.

Omezení záruky

Tato záruka je platná pouze pro původního kupujícího, a pokud bude produkt prodán nebo jinak převeden další straně, automaticky pozbývá platnosti ještě před vypršením. Záruka poskytovaná společností GN v tomto prohlášení se vztahuje pouze na produkty zakoupené za účelem používání, nikoli za účelem dalšího prodeje. Nevztahuje se na produkty zakoupené v otevřeném balení, které jsou prodávány "tak, jak jsou" a bez jakékoli zárukv.












- (GB)
- Ze záruky jsou výslovně vyňaty spotřební komponenty s omezenou životností, které podléhají běžnému opotřebení, jako jsou například ochrany mikrofonu proti větru, podušky pro uši, modulové konektory, zakončení pro uši, dekorativní povrchová úprava, baterie a další příslušenství.
- Pokud byl z produktu odstraněn štítek se sériovým číslem připevněný v závodě, štítek s kódem data nebo štítek produktu nebo pokud byly tyto štítky změněny, pozbývá záruka platnosti.
- Tato záruka se nevztahuje na kosmetická poškození nebo poškození v důsledku nesprávného použití, hrubého zacházení, nedbalosti, živelních pohrom, nehod, demontáže nebo úprav produktu či kterékoli jeho součástí. Tato záruka se nevztahuje na poškození v důsledku nesprávného používání, údržby či instalace nebo pokusů o opravu kýmkoli jiným než společností GN nebo prodejcem společnosti GN, který je touto společností oprávněn provádět záruční práce. Jakékoli neoprávněné opravy budou mít za následek

NÁHRADOU POSKYTNUTOU ZÁKAZNÍKOVI JE VÝLUČNĚ OPRAVA NEBO VÝMĚNA PROVEDENÁ NA ZÁKLADĚ TÉTO ZÁRUKY. SPOLEČNOST GN NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ BY VEDLY K PORUŠENÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA TENTO PRODUKT. KROMĚ PŘÍPADŮ ZAKÁZANÝCH ZÁKONEM JE TATO ZÁRUKA ZÁRUKOU VÝLUČNOU A NAHRAZUJE JAKÉKOLI JINÉ VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ (AVŠAK NIKOLI POUZE) ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU.

POZNÁMKA: Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se mohou na různých místech lišit. V některých zemích není dovoleno vyloučení nebo omezení náhodných či následných škod nebo předpokládaných záruk. V takovém případě se na vás výše uvedená vyloučení nemusní vztahovat. Tato záruka nemá dopad na vaše zákonná práva stanovená příslušnými národními nebo místními zákony.

13 Slovník





Profily Bluetooth jsou různé způsoby, jejichž prostřednictvím komunikují přístroje Bluetooth s jinými přístroji. Telefony Bluetooth podporují buď profil náhlavní soupravy, nebo profil hands-free a nebo oba profily. Kvůli podpoře některého specifického profilu musí výrobce telefonu implementovat některé povinné rysy do software telefonu.



Párování vytvoří unikátní a zašifrované komunikační spojení mezi dvěma zařízeními vybavenými technologií Bluetooth a umožní jim komunikovat navzájem mezi sebou. Zařízení Bluetooth nebudou funkční v případě, že spolu nebyly spárovány.



- 4 Heslo nebo PIN je tajný kód, který musí být zadán do telefonu v případě, že jej chcete spárovat s náhlavní soupravou Jabra JX10 cara. Telefon i Jabra JX10 cara se navzájem rozpoznají a automaticky budou spolupracovat.
- Pohotovostní režim je takový, při kterém náhlavní souprava Jabra JX10 cara pasivně vyčkává na volání. Jakmile "ukončíte" hovor z vašeho mobilního telefonu, náhlavní souprava se přepne do pohotovostního režimu.



Výrobek likvidujte v souladu s místními normami a předpisy. www.jabra.com/weee















Magyar

Köszönet	64
Tudnivalók a Jabra JX10 cara-ről	65
A fülhallgató a következő esetekben használható	66
Első lépések	66
A mikrofonos fejhallgató feltöltése	66
A fülhallgató be- és kikapcsolása	67
Párosítás a telefonnal	67
Viselje, ahogy a legkényelmesebb	67
Hogyan	68
Fényjelzések	69
A Jabra JX10 cara használata két mobiltelefonnal	69
Jabra Bluetooth kapcsolóelem használata	69
Hibaelhárítás és GYIK	70
Segítségre van szüksége?	70
A headset karbantartása	70
Szerviz- és jótállási információk	71















(PL) Köszönjük, hogy a Jabra JX10 cara Bluetooth® Headset-et választotta. Reméljük, örömmel fogja

Ez a használati utasítás átvezeti Önt az első lépéseken, és segít kihasználni a headset nyújtotta lehetőségeket.

_ FIGYELMEZTETÉS!

A fülhallgató hangos és magas hangszínű hangokat is képes közvetíteni. Az ilyen hangok tartós halláskárosodást okozhatnak. A hangerő különféle feltételektől függően változhat, például a telefon típusától, a vétel erősségétől és a hangerő beállításoktól, valamint a környezettől. Kérjük, a headset használata előtt olyassa el az alábbi biztonsági útmutatókat.

Biztonsági útmutatók

- Használatbavétel előtt tegye meg a következő lépéseket:
- mielőtt felteszi a fülhallgatót, a hangerőt állítsa minimumra,
- tegye fel a fülhallgatót, majd
- lassan állítsa be a hangerőt a megfelelő szintre.

2. A termék használata közben

- A hangerőt tartsa a lehető legalacsonyabb szinten, és lehetőleg ne használja a fülhallgatót zajos környezetben, ahol fel kellene hangosítania;
- Ha nagyobb hangerő szükséges, a hangerőszabályzót lassan állítsa be;
- Ha kényelmetlennek érzi a hangerőt, vagy cseng a füle, azonnal hagyja abba a fülhallgató használatát és beszéljen orvosával.

Ha a fülhallgatót folyamatosan nagy hangerőn használja, a füle hozzászokhat a zajszinthez, ami maradandó halláskárosodást okozhat anélkül, hogy ennek tüneteit észlelné.

A headset használata gépkocsi, motorkerékpár, vízi jármű vagy kerékpár vezetése közben veszélyes és egyes országok törvényei szerint tilos. Nézzen utána a helyi jogszabályoknak. Ha teljes figyelmet igénylő tevékenységbe kezd, legyen elővigyázatos a headset használatakor. Amikor ilyen tevékenységbe fog, vegye le a fejhallgatót a füléről, vagy kapcsolja ki azt, hogy semmi se vonja el figyelmét és így elkerülhesse a balesetet vagy sérülést.

3. Gyermekektől távol tartandó:

A termék és annak alkatrészeit tartalmazó műanyag tasak nem gyermekjáték. A tasakok vagy azok apróbb részeinek lenyelése fulladást okozhat. A terméket soha ne próbálja meg önállóan szétszerelni. A belső alkatrészeit a felhasználók nem tudják kicserélni vagy megjavítani.

Csak az erre felhatalmazott viszonteladók vagy szervizközpontok nyithatják fel a terméket. Ha a termék bármelyik alkatrészét cserélni kell valamely okból, beleértve a normál elhasználódást, szakadást vagy törést, lépien kapcsolatba a viszonteladóval.

A terméket tartsa távol az esőtől és más folyadékoktól.

A termék ártalmatlanítását a helyi előírások és szabályok szerint végezze. www.gnnetcom.com/weee


4. ACA TS028 – Gyúlékony gázok berobbanása

A fejhallgatót ne használja olyan területen, ahol fennáll a gyúlékony gázok berobbanásának veszélye.

- 1

Tudnivalók a Jabra JX10 cara-ről

- 1. LED kijelző
 - A kék fény az aktuális üzemmódot jelzi (párosítás, aktív vagy készenléti állapot)
 - · A zöld, ill. piros fény az akkumulátor állapotát mutatja (lemerült, töltés alatt vagy feltöltve)
- 2. (-) Hangosítás (+), halkítás (-)
- 3. Töltő foglalat
- **4.** Párosítás gomb **nyomja meg** a párosítási üzemmód bekapcsolásához
- 5. Válasz/bontás gomb
 - Nyomja meg a fülhallgató bekapcsolásához (a bekapcsolást a felvillanó kék fény jelzi)
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a fülhallgató kikapcsolásához (a kikapcsolást a felvillanó kék fény jelzi)
 - Kattintson a gombra a hívás fogadásához vagy bontásához



GB

(RU)
















A fülhallgató a következő esetekben használható



A Jabra JX10 cara-zel a következő műveletek végezhetők el (amennyiben a párosított telefon támogatia az adott műveletet):























Jellemzők

- Legfeljebb 6 óra beszélgetési és legfeljebb 200 óra készenléti idő
- Váltóáramú áramforrásról, PC-ről USB-n keresztül, asztali töltővel vagy autótöltővel újratölthető akkumulátor (az akkumulátor nincs mellékelve)
- · Kevesebb, mint 17 g.
- Akár 10 méteres hatótáv
- Fülhallgató és Bluetooth-kihangosító üzemmódok
- Bluetooth modul verziószáma 1.2 (lásd. függelék)

Első lépések

A Jabra JX10 cara használata roppant egyszerű. A fülhallgatón található válasz/bontás gomb (attól függően, milyen hosszan tartja lenyomva) többféle művelet végrehajtására is alkalmas.


Utasítások	Nyomvatartás ideje:
Érintés	Nyomja meg röviden
Két érintés	2 gyors egymás utáni érintés
Megnyomás	Kb. 1 mp
Nyomja meg és tartsa lenyomva	Kb. 2-3 mp

A mikrofonos fejhallgató feltöltése

Használat előtt a Jabra JX10 cara mikrofonos fejhallgató akkumulátorát teljesen fel kell tölteni. Tápcsatlakozó alizatról való töltéshez használja a váltóáramú adaptert, de feltöltheti közvetlenül számítógépéről a mellékelt USB kábelen keresztül vagy autós töltőről is – lásd a 3. ábrát. Csatlakoztassa a mikrofonos feihallgatót a 2. ábra szerint. Amikor a LED folyamatosan vörösen világít, a mikrofonos fejhallgató töltődik. A feltöltés befejezésekor a LED zöld színben világít.

Jabra JX10 cara Bluetooth headset

Feltöltés asztali tartó segítségével



(HU)

Figvelmeztetés: Ha hosszú ideig lemerülye hagyia az eszközt, ez az akkumulátor élettartamának ielentős csökkenését eredményezi. Ajánlott az eszközt legalább havonta egyszer feltölteni.

A fülhallgató be- és kikapcsolása

- Nyomia meg a válasz/bontás gombot a fülhallgató bekapcsolásához.
- Nyomia meg és tartsa lenyomya a válasz/bontás gombot a fülhallgató kikapcsolásához.

Párosítás a telefonnal

Használat előtt a fülhallgatót párosítania kell a mobiltelefoniával.

1. Állítsa a készüléket párosítás üzemmódba

- Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató be van kapcsolva
- Nyomja meg a párosításra szolgáló gombot (3).

2. A Jabra JX10 cara felismertetése a telefonnal

Kövesse a telefon használati útmutatójában leírtakat. A beállítást általában a telefonban, a "Beállítások", "Kapcsolódás", vagy "Bluetooth" menüpontok alatt kell elvégezni a "Bluetooth eszközök keresése", illetve "hozzáadása" paranccsal.

(A lentebb látható ábra csak illusztráció)

3. A készülék ezután felismeri a Jabra JX10 cara-et

A telefon rákérdez, hogy szeretné-e párosítani a talált eszközt. Válaszoljon a "Yes", ill. az "OK" gombok megnyomásával és erősítse meg a műveletet a hálózati jelszó, ill. PIN-kód megadásával (alapértelmezésben 4 db nulla).

A telefon jelzi, ha a párosítás sikeres volt. Sikertelen párosítás esetén ismételje meg az 1., 2., és 3. lépéseket.

Viselje, ahogy a legkényelmesebb

Alapállapotban a fülhallgatót a jobb fülre kell felhelyezni. A bal fülön való használat előtt óvatosan forgassa el a mikrofontartót.

Jabra JX10 cara Bluetooth headset





• A bejövő hívás fogadásához kattintson a válasz/bontás gombra.

Bontsuk a hívást

• Kattintson a válasz/bontás gombra az aktív hívás bontásához.

(HU) Indítsunk hívást

 Amennyiben hívást kezdeményez mobilkészülékéről, az (telefontól függően) azonnal továbbítja a hívást a fülhallgatónak. Ha a telefonja nem támogatja ezt a funkciót, kattintson a válasz/ bontás gombra a hívás fogadásához.

Utasítsunk el hívást*

 A hívásjelzés alatt nyomja meg a válasz/bontás gombot a hívás elutasításához. A telefon beállításaitól függően a hívó számára "foglalt" jelzés lesz hallható vagy a hangposta jelentkezik.

Tárcsázás hanggal*

 Nyomja meg a hívásfogadás/befejezés gombot. Az optimális eredmény érdekében a fejhallgatón keresztül vegye fel a hangtárcsázási jelet. Erről a funkcióról további információkat a telefon használati kézikönyvében talál!

Az utoljára tárcsázott szám újrahívása*

 Kétszer érintse meg a hívásfogadás/befejezés gombot, ha a headset be van kapcsolva, de használaton kívül van!

Állítsuk be a hangerőt

• Nyomja meg a hangosítás vagy halkítás (+ vagy -) gombot a hangerő beállításához (lásd. 1-s ábra)

Várakoztassunk és tartsunk hívást*

Ez a funkció lehetővé teszi önnek, hogy tartsa a megkezdett hívást és újabb bejövő hívást fogadjon.

- Nyomja meg a válasz/bontás gombot, a folyamatban lévő hívás tartásához és a bejövő hívás fogadásához.
- Nyomja meg a válasz/bontás gombot a két hívás közötti váltáshoz.
- Kattintson a válasz/bontás gombra az aktív hívás befejezéséhez.
- * A megjelölt funkciók csak akkor használhatók, amennyiben a telefonja is támogatja azokat.

6 Fényjelzések

Amit lát	Amit a headsetről jelez
Villogó kék fény	Másodpercenként villan fel: aktív hívás
Villogó kék fény	Három másodpercenként villan fel: készenléti állapot
Villogó piros fény	Akkumulátor töltése alacsony
Világító piros fény	Töltés
Világító zöld fény	Teljesen feltöltött
Világító kék fény	Kapcsolatkereső mód – <i>lásd 3 rész</i>





A Jabra JX10 cara használata két mobiltelefonnal

A Jabra JX10 cara headset egyszerre két mobiltelefonhoz csatlakoztatható. Ez azt a szabadságot biztosítja Önnek, hogy csupán a headset segítségével működtetheti mindkét mobiltelefont, illetve használhatja a headset funkcióit az 6. fejezet szerint.

Csak arra kell ügyelni, hogy az Utoljára tárcsázott szám újrahívása funkciónál a készülék az utolsó kimenő hívás számát tárcsázza, függetlenül a rákapcsolt mobiltelefonoktól, továbbá, hogy a hangtárcsázás funkció csak az utoljára párosított mobiltelefonon működik.

8 Jabra Bluetooth kapcsolóelem használata

A Jabra JX10 cara használható Jabra Bluetooth kapcsolóelemmel együtt (amely külön kapható). Ennek köszönhetően a fejhallgatót használhatja mind a mobiltelefonnal, mind pedig az irodai vezetékes telefonnal.

A Jabra JX10 cara párosítása a Jabra Bluetooth kapcsolóelemmel.

A párosítási folyamat egy kissé eltérő:

- Kapcsolja a Jabra JX10 cara-at párosítási üzemmódba!
- Kapcsolja a Jabra Bluetooth kapcsolóelemet párosítási üzemmódba!
- Helyezze azokat közel egymáshoz! Két Jabra termék párosításához nincs szükség külön PIN kódra. A Jabra Bluetooth kapcsolóelem használati utasításában további információkat talál arra vonatkozóan, hogyan kell azt csatlakoztatni irodai vezetékes telefonjához

A Jabra JX10 cara használata a Jabra Bluetooth kapcsolóelemmel nagyon hasonlít ahhoz, amikor a fejhallgatót csupán mobiltelefonnal használja. Az egyetlen különbség abban nyilvánul meg, hogy az irodai vezetékes telefonról a hívások továbbításra kerülnek a headsetre.

Hívás átvitele a fejhallgatóra

 Érintse meg a hívásfogadás/befejezés gombot, ha továbbítani kíván egy hívást az irodai vezetékes telefonról a fejhallgatóra a Jabra Bluetooth kapcsolóelem segítségével!

Az irodai telefonról továbbított hívás fogadásához telefonkagyló-emelőre van szükség, hogy a Jabra JX10 cara automatikusan fogadni tudia a hívást.

Jabra JX10 cara Bluetooth headset Jabra JX10 cara Bluetooth headset



Hibaelhárítás és GYIK



Sercegő hangot hallok



A legiobb hangminőség elérése érdekében testének mindig ugyanazon az oldalán viselie a headsetet, amelviken a mobiltelefoniát.



Nem hallatszik semmi a headsetemben

- · Hangosítsa fel a headsetet.
- Ellenőrizze, hogy a headset társítva legyen a mobiltelefoniához.



• Győződiön meg róla, hogy a telefonia csatlakozik-e a headsethez. Ha nem csatlakozik sem a telefon Bluetooth menüiéből, sem a felvesz/lerak gomb megérintése után, kövesse a társítási eljárást (lásd 3. rész)



Társítási problémáim vannak, bár a telefonom az ellenkezőjét jelzi

Elképzelhető, hogy törölte a headset társítási kapcsolatát a telefonjában. Kövesse a 3. részben leírt társítási utasításokat.

Együtt fog működni a Jabra JX10 cara más Bloetooth eszközökkel?

A Jabra JX10 cara Bluetooth technológiát támogató mobiltelefonokkal való használatra lett tervezve. Egyéb Bluetooth eszközökkel is használható, ha azok megfelelnek a Bluetooth 1.1 vagy 1.2 verziójának és támogatják a headset és/vagy hands-free profilokat.

Segítségre van szüksége?

További információk a belső borítón találhatók.


A headset karbantartása

- A Jabra JX10 cara headsetet mindig kikapcsolt állapotban, biztonságos helven tárolia.
- Ne tárolja extrém hőmérsékleten (45°C/113°F fölött beleértve a közvetlen tűző napot is vagy -10°C/14°F alatt); ez ugyanis megrövidítheti az akkumulátor élettartamát, és befolvásolhatja a működést is. A magas hőmérséklet a teljesítményt is ronthatja.
- Ne tegye ki a Jabra JX10 cara-at közvetlen esővíznek vagy más folyadék hatásának.

Szerviz- és jótállási információk



Korlátozott kétéves (2 éves) garancia





vagy újrakezdésére.



A garancia keretében benyújtott követelések

A garanciális szerviz igénybevételéhez lépien kapcsolatba azzal a GN márkakereskedővel, akitől ezt a terméket vásárolta vagy az ügyfélszolgálattal kapcsolatos további információkért látogasson el a www.gnnetcom.com, illetve www.iabra.com weblapra.

Vissza kell juttatnia vagy szállítania ezt a terméket a márkakereskedőnek, illetve a GN cégnek (ha a www. gnnetcom.com vagy a www.jabra.com weblap így rendelkezik) annak eredeti csomagolásában vagy az eredetivel azonos védelmet biztosító csomagolásban.

A termék GN részére történő szállításának költségei Önt terhelik. Garanciális termék esetén a jelen garancia keretében végzett javítást követően a termék visszaszállításának költségeit a GN viseli. A visszaszállítási költségeket kiszámlázzák Önnek a nem garancia alá eső vagy garanciális javítást nem igénylő termékek esetén.

A garanciális szerviz igénybevételéhez be kell mutatni a következőket: (a) a terméket, valamint (b) a vételi igazolást, amelyen egyértelműen szerepel az eladó neve és címe, a vásárlás időpontja és a termék típusa, továbbá amely egyértelműen bizonyítja, hogy a termékre vonatkozó jótállási idő még nem járt le. Ezen kívül fel kell tüntetni (c) a feladó címét is. (d) a nappal hívható telefonszámot és (e) a visszaküldés okát.

Figyelembe véve, hogy milyen erőfeszítéseket tesz a GN/a Jabra a környezeti hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében, Ön tudomásul veszi, hogy a termék esetleg olyan helyreállított részegységekből áll, amelyek használt, ill. részben újramegmunkált alkatrészeket tartalmaznak. A használt alkatrészek kivétel nélkül megfelelnek a GN/a Jabra minőségi szabványainak, továbbá összhangban állnak a GN termékteljesítményre és megbízhatóságra vonatkozó specifikációival. Ön tudomásul veszi, hogy a kicserélt alkatrészek vagy alkotóelemek a GN tulajdonába kerülnek.

A garancia korlátozása

Ez a garancia csak az eredeti vásárlóra nézve érvényes és automatikusan megszűnik a lejártát megelőzően. ha a terméket eladják, vagy más módon átruházzák. A GN által ebben a nyilatkozatban biztosított garancia kizárólag a használat és nem viszonteladás céljából vásárolt termékekre vonatkozik. Az nem érvényes a kibontott csomagolású, mindenfajta garancia nélkül értékesített termékekre.

70 Jahra IX10 cara Bluetooth headset Jabra JX10 cara Bluetooth headset 71


- Kífejezetten mentesek bármilyen jótállástól a normál kopásnak kitett korlátozott élettartamú fogyó eszközök, például a mikrofon védőfalak, feihallgató párnák, dekoratív felületi kiképzések, elemek és más tartozékok.
- Ez a garancia érvénytelen, ha a gyárilag elhelyezett sorozatszámot, dátumkód-címkét vagy termékcímkét megyáltoztatják, illetve eltávolítják erről a termékről.
- A garancia nem vonatkozik a kozmetikai jellegű károkra vagy a téves használatból, a rossz célra való alkalmazásból, hanyagságból, természeti csapásból, balesetből, továbbá a termék vagy bármely részének szétszedéséből vagy módosításából eredő károkra. Ez a garancia nem vonatkozik a helytelen használatból, karbantartásból vagy felszerelésből, illetve nem a GN vagy GN márkakereskedő (amelyek jogosultak a GN garanciális munkák végrehajtására) által végzett javításból eredő károkra. Bármely illetéktelen javítás e garancia érvénytelenítését vonia maga után.

A JELEN GARANCIA KERETÉBEN ESZKÖZÖLT JAVÍTÁSOK VAGY CSERÉK JELENTIK A FOGYASZTÓ EGYEDÜLI JOGORVOSLATÁT. A GN NEM FELEL SEMMILYEN VÉLETLENÜL VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELMERÜLŐ KÁRÉRT, VALAMINT E TERMÉKRE VONATKOZÓ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA MEGSÉRTÉSÉÉRT. A TÖRVÉNY ÁLTAL TILTOTT MÉRTÉKTŐL ELTEKINTVE EZ A GARANCIA KIZÁRÓLAGOSNAK TEKINTENDŐ ÉS HELYETTESÍT BÁRMELY KIFEJEZETT, ILLETVE HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, BELEÉRTVE (NEM KIZÁRÓLAGOSAN) AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGGEL ÉS EGY MEGHATÁROZOTT GYAKORLATI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATOS GARANCIÁT IS.

MEGJEGYZÉS! Ez a garancia különleges törvényes jogokat biztosít Önnek. Ezen kívül Ön más jogokkal is rendelkezhet, amelyek az adott helyszíntől függően eltérőek lehetnek. Egyes törvények nem engedélyezik a véletlenül vagy következményként felmerülő károk, illetve a hallgatólagos garanciák kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti kizárások nem biztos, hogy érvényesek Önre nézve is. Ez a garancia nem érinti az Ön vonatkozó országos vagy helyi törvények által megszabott jogait.

72

3 Szószedet






Pluetooth profilok: a Bluetooth eszközök különböző kommunikációs módszerei. A Bloetooth technológiát támogató mobiltelefonok vagy a headset profilt, vagy a hands-free profilt, vagy mindkettőt támogatják. Egy adott profil támogatásához a telefon gyártójának bizonyos kötelező szoftverelemeket kell beépítenie a készülékbe.



73

Társítás: a különböző Bluetooth eszközök között teremt egyedi, titkosított kapcsolatot, és lehetővé teszi, hogy azok egymással kommunikáljanak. A Bluetooth eszközök társítás nélkül nem működnek.



Készenléti állapot: amikor a Jabra JX10 cara passzívan várakozik telefonhívásra. Amikor "leteszi" a mobiltelefonját, a headset készenléti állapotra vált.




Jabra JX10 cara Bluetooth headset

A terméket a helyi szabványoknak és rendeleteknek megfelelő hulladékgyűjtőben ártalmatlanítsa. www.jabra.com/weee

di talifiationitsa. www.jabra.com/ weee

Jahra IX10 cara Bluetooth headset



بلوتوث هي تكنولوجيا موجات راديو تُوصل بين الأجهزة، كالهواتف النقالة وسماعات الرأس، دون أسـلاك أُو وصَّلات سـُلكية عَبْر مساَّفة قصّيرةً (تَقريباً ٣٠ قدم). يتوفر مزيد من المعلّومات على موقّع الإنترنت: www.bluetooth.com

التشغيل بتقنية البلوتوث هي الطرق المختلفة التي تتواصل بها أجهزة البلوتوث مع الأجهزة الأخرى. تدعم هواتف البلوتوث إما تقنيةً سماعة الرأس أو تقنية الاستخدام دون يدين أو كليهماً. لدعم تقنية تشغيل معينة، يجب أن يقوم مصنّع الهاتف بإدخال ميزات إلزامية معينة ضمن برنامج تشغيل الهاتف (السوفت وير).

التوليف ويعمل على تفعيل رابط فريد ومشفّر بين جهازين يعملان بتقنية البلوتوث ويسمح لهما بالتواصل فيما بينهما. ولن تعمل أجهزة البلوتوث إذا لم يتم موالفتها معاً.

المفتاح الخاص أو رقم التعريف الشخصي PIN هو رمز تقوم بإدخاله على هاتفك النقال لموالفته مع سماعة الرأس جبراً JX10 cara يؤدي هذا إلى تعرف الهَاتَفُ وسَماعة الرأس جبرا JX10 cara علَى بعضهما والعمل

وضعية الاستعداد وهي عندما تكون سماعة الرأس جبرا JX10 cara بانتظار اتصال بشكل خامل. عند "إنهائك" لمكالمة على هاتفك النقال، تنتقل السماعة إلى وضَّعية الاستعداد.



سماعة رأس بلوتوث Jabra IX10 cara

الرجاء التخلص من المنتج طبقاً للمعايير واللوائح المحلية www.jabra.com/weee

والملحقات الأخرى.

يعد هذا الضمان لاغياً في حالة تغيير أو إزالة الرقم المسلسل الموضوع من قبل المصنع. أو ملصق كود التاريخ. أو ملصق المنتج. من هذا المنتج.

(AR)

يتم استبعاد المكونات القابلة للاستهلاك المعرضة للتلف والبلي بصفة خاصة من الضمان مثل فلاتر الميكروفون. وبطانات الأذن. وأطراف التوصيل التركيبية ، والأطراف الأذنية، واللمسات الزخرفية والبطاريات

ومنا الضمان صالح فقط للمشتري الأصلي وسينتهي تلقائياً قبل انقضاء فترة الضمان في حالة بيع المنتج أو نقل ملكيته بصورة أو بأخرى إلى طرف آخر. يشمل الضمان المقدم من جانب GN في هذا الإقرار المنتجات المشتراه للاستخدام فقط ولا يشمل المنتجات المعدة لإعادة البيع. ولا ينطبق على المنتجات التي تم شراؤها وهي مفتوحة العبوة, والتي تباع "بحالتها" وبدون أية ضمانات.



لا يغطى هذا الضمان الأضرار الجمالية أو الأضرار الناتجة عن الاستعمال الخاطئ. أو سوء الاستعمال. أو الإهمال. أو نتيجة للقضاء والقدر. أو الحوادث. أو تفكيك أو تعديل أي جزء من المنتج. لا يغطى هذا الضمان الأضرار الناتجة عن التشغيل. أو الصيانة, أو التركيب غير الصحيح. أو محاولة الإصلاح من جانب أي شخص آخر بخلاف GN أو موزع GN المرخص له القيام بأعمال ضمان GN. ومن شأن إجراء أية إصلاحات غير مرخص بها أن يؤدي إلى إلغاء الضمان.

عمليات الإصلاح أو الاستبدال المقدمة بموجب هذا الضمان هي التعويض الوحيد المقدم إلى المستهلك. لا تتحمل GN مسؤولية أبة أضرار عارضة أو تبعية ناتجة عن مخالفة أبة ضمانات صريحة أو ضمنية على هذا المنتج. باستثناء الحدود المحظورة بموجب القانون. يقتصر هذا الضمان على. ويحل محل. أي ضمانات أخرى أياً كانت سواء صريحة أو ضمنية. بما في ذلك، وإن لم يقتصر على. ضمان قابلية التسويق والملائمة

ملاحظة! بعطيك هذا الضمان حقوقاً قانونية معينة. وقد يكون لك حقوق أخرى تختلف من منطقة إلى أخرى. لا تسمح بعض المناطق باستثناء أو تقييد الأضرار العرضية أو التبعية أو الضمانات الضمنية. ومن ثم قد لا تنطبق الاستثناءات السابقة عليك. لا يؤثر هذا الضمان على حقوقك القانونية الممنوحة لك بموجب القوانين الوطنية أو المحلية المطبقة.

استكشاف وإصلاح الخلل، الأسئلة الشائعة

(PL) أسمع ضجيح خشخشة

. لَأَفضل جَودة صوتية، ضع سماعة الرأس دائماً على نفس الجانب من الجسم الذي تضع عليه هاتفك النقال.

لا يمكنني سماع أي شيء في سماعة الرأس

قم برفع الصوت على سماعة الرأس.
 أَذُرُ أَنْ سماعة الرأس تمت موالَفتها بالهاتف.

تأكد أن الهاتف موصّل بسماعة الرأس – إذا لم يتم التوصيل إما من قائمة البلوتوث الخاصة بالهاتف أو بالنقر على زر الاستقبال/الإنهاء، اتبع تعليمات التوليف (أَنظر القسم 🏲).

AR أواجه مشكلات في التوليف على الرغم أن الهاتف يشير عكس ذلك. يمكن أن تكون قد ألغيَّت ارتباط موالفة سماعة الرأسِّ في هاتفك النقال. اتبع تعليمات التوليف في قسم ۗ.

هل ستعمل سماعة الرأس جبرا XX10 cara مع معدات بلوتوت أخرى؟ تم تصميم سماعة الرأس جبرا XX10 cara لتعمل مع الهواتف النقالة العاملة بتقنية البلوتوث. كما يمكنها أن تعمل مع أجهزة بلوتوث أخرى متوافقة مع تقنية بلوتوث الإصدار ١٫١ أو ١٫٣ وتدعم سماعة الرأس و/أو تقنية التشغيل دون استخدام اليدين.

لا بمكنني استخدام رفض المكالمة، وضع المكالمة على الانتظار، إعادة طلب الرقم أو طلب الاتصال صوتباً

تعتمد هذه الوظائف على دعم هاتفك لهذه الميزات. يرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بهاتفك لمزيد من التفاصيل

1٠ هل تحتاجون لمساعدة أخرى؟

ما عليكم سوى الاتصال بنا وسوف يسرنا أن نقوم بمساعدتكم.

- موقع الإنترنت: www.jabra.com (للحصول على أحدث معلومات الدعم وكتيبات المستخدم
 - البريد الإلكتروني: يرجى الإطلاع على الغلاف الداخلي الأمامي لتفاصيل خدمة العملاء
- الهاتف: يرجى الاطلاع على الغلاف الداخلي الأمامي لمعرفة رقم هاتف خدمة العملاء في بلدكم.

- 11 الاعتناء بسماعة الرأس
- بحب تخزين سماعة الرأس جبرا JX10 cara في وضع الإغلاق دائماً وحفظها بأمان. • پجب تجنب التخزين في درجات حرارة قصوي (أعلى من ٤٥° مئوية/١١٣° فهرنهايت، بما فيها ضوء
 - الشمس المباشر، أو أقل من –١٠° مئوية/١٤° فهرنهايت). قد يقصّر ذلك من أمد البطارية ويؤثر على التشغيل. درجات الحرارة العالية قد تقلل أيضاً من جودة الأداء.
 - يجب عدم تعريض سماعة الرأس جبرا JX10 cara للمطر أو لسوائل أخرى.

١٢ معلومات الخدمة والضمان

ضمان محدود لمدة عامين

تضمن ("GN Netcom AS ("GN") خلو هذا المنتج من

العيوب في مواد الصناعة وجودتها (حسب الشروط الواردة أدناه) لمدة عامين اثنين (2) من تاريخ الشراء ("فترة الضّمان"). ستقوم GN بإصلاح أو استبدال (حسبما ترى GN) هذا المنتج أو أية أجزاء مُعيبة. خلال فترة الضمان. ("خدمة أثناء فترة الضمان"). في حالة عدم إمكانية إجراء الإصلاح أو الاستبدال من الناحية التجارية أو لم يكن في الإمكان إتمامها في الوقت المناسب. فقد تختار GN أن تعيد إليك القيمة وفقاً للسعر الذي اشتريت به المنتج المعيب. أي إصلاح أو استبدال يتم وفقاً لشروط هذا الضمان لا يعطي الحق في تمديد فترة الضمان أو بدء فترة ضمان جديدة.

المطالبات بموجب الضمان

للحصول على صيانة خلال الضمان. يرجى الاتصال بموزع GN الذي اشتريت منه هذا المنتج. أو قم بزيارة al www.gnnetcom.com

www.jabra.com للحصول على مزيد من المعلومات حول دعم العملاء.

بجب عليك إعادة هذا المنتج إلى الموزع أو إرساله إليه أو إلى GN (في حالة الإشارة إلى ذلك على .www annetcom.com

www.jabra.com) عن طريق الشحن إما في العبوة الأصلية أو في عبوة تمنحها درجة مساوية من

وسيكون عليك أن تتحمل مصاريف شحن المنتج إلى GN. إذا كان المنتج مشمولاً بالضمان. ستتحمل GN تكلفة شحن المنتج إليك مرة أخرى بعد الانتهاء من الصيانة بموجب الضمان. سيتم تحميل تكاليف الشحن عند إعادة المنتج إذا كانت المنتجات غير مشمولة بالضمان أو لا تحتاج إلى إصلاح خلال الضمان.

بجب تقديم المعلومات التالية للحصول على خدمة خلال الضمان: (أ) المنتج. و(ب) دليل الشراء. موضح عليه بوضوح اسم وعنوان البائع، وتاريخ الشراء. ونوع المنتج. كدليل على أن هذا المنتج ضمن فترة الضمان. كما يرجى تضمين (ج) عنوان المرسل كذلك. (د) رقم الهاتف في أوقات النهار. و(هـ) سبب إعادة المنتج. عليك أن تدرك أنه. في إطار جهود GN/Jabra الساعية إلى تقليل النفايات البيئية. ربما يتكون المنتج من تجهيزات مجددة تحتوى على مكونات مستخدمة. والبعض منها معاد تشغيله. كافة هذه المكونات المستعملة ترقى إلى معايير GN/Jabra عالية الجودة وتتوافق مع مواصفات GN لأداء المنتج واعتماديته. كما يجب أن تدرك أن الأجزاء أو المكونات المستبدلة ستصبح ملكاً لشركة GN.

(AR)

ه کیفیة... (RU

PL) الرد على مكالمة

• انقر زر الرد/الإنهاء على سماعتك للرد على الكالمة.

إنهاء مكالمة • انقر زر الرد/الإنهاء لإنهاء مكالمة نشطة.

اجراء مكالمة

• عندما تجرى مكالمة من هاتفك المحمول. سيتم (وفقاً لإعدادات الهاتف) تحويل المكالمة تلقائياً إلى سماعتك.

(AR) إذا كان هاتفك لا يدعم هذه الميزة. انقر زر الرد/الإنهاء على سماعة Jabra JX10 cara لتلقى المكالمة على السماعة.

رفض المكالمة

تنشيط خاصية طلب الاتصال الصوتى*

• اضغط زر الرد/الإنهاء للحصول على أفضل النتائج، قم بتسجيل علامة طلب الاتصال الصوتى عبر سماعة الرأس الخاصة بك. فضلا راجع دليل مستخدم الهاتف للمزيد من

المعلومات حول استخدام هذه الخاصية.

إعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به*

المس مرتين زر الرد/الإنهاء عندما تكون سماعة الرأس قيد التشغيل وغير مستخدمة.

ضبط الصوت والحجم

• اضغط زر رفع أو خفض الحجم (+ أو -) لضبط حجم الصوت. Show fig.

خاصية انتظار المكالمة ووضع المكالمة في وضع الانتظار

المتصل إلى بريدك الصوتى. أو سيسمع إشارة مشغول.

تتيح لك هذه الخاصية وضع مكالمة في وضع الانتظار أثناء المحادثة. والرد على مكالمة منتظرة.

• اضغط زر الرد/الإنهاء مرة واحدة لوضع المكالمة النشطة في وضع الانتظار والرد على المكالمة المنتظرة.

· اضغط زر الرد/الإنهاء عند رنين الهاتف لرفض مكالمة واردة. تبعاً لإعدادات هاتفك. سيتم تحويل الشخص

- اضغط زر الرد/الإنهاء للتبديل بين المكالمتين.
- انقر زر الرد/الإنهاء لإنهاء المحادثة النشطة.

• الوظائف المعلمة بالعلامة • تتوقف على مدى دعم هاتفك لهذه الميزات. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بهاتفك للحصول على مزيد من المعلومات.

1 دلالات الأضواء

	ما تراه	ما يعنيه بالنسبة لسماعتك
]	ضوء أزرق وامض	يومض كل ثانية: ينشط أثناء مكالمة
	ضوء أزرق وامض	يومض كل ثلاث ثوان: في وضع الاستعداد للتشغيل
	ضوء أحمر وامض	انخفاض شحنة البطارية
	ضوء أحمر ثابت	جاري الشحن
1	ضوء أخضر ثابت	مشحونة بالكامل
١	ضوء أزرق ثابت	في وضع الاقتران - انظر قسم ٣

استخدام سماعة رأس Jabra JX10 cara مع هاتفين جوّالين

إن سماعة رأس Jabra JX10 cara قادرة على التوصيل بهاتفين جوالين في وقت واحد. سيمنحك ذلك حرية امتلاك سماعة رأس واحدة لتشغيل هاتفين جوالين، وتشغيل الوظائف الموجودة في سماعة الرأس حسبما هو موصوف في القسم رقم ٦.

فقط يتعين ملاحظة أن خاصية إعادة الاتصال بآخر رقم سوف تطلب الرقم المستخدم في آخر مكالمة تم إجراؤها بغض النظر عن خصائص الهواتفُ الجوالة، كما ستعمل وظيفة طلبُّ الاتصال الصوتي مع آخر هاتف جوال تمت المزاوجة معه

استخدام موزع Jabra بلوتوث

يمكن استخدام سماعة الرأس Jabra JX10 cara مع موزع Jabra بلوتوث (يُباع بشكل مستقل). سيمكنك ذلك من استخدام سماعة الرأس مع كل من الهاتف الجوال و هاتفك المكتبي.

لمزاوجة سماعة الرأس Jabra JX10 cara مع موزع Jabra بلوتوث تختلف عملية المزاوجة هنا بعض الشيء:

- ضع سماعة الرأس Jabra JX10 cara في وضع المزاوجة
 - ضع موزع Jabra بلوتوث في وضع المزاوجة.
- · ضع السماعة والموزع بالقرب من بعضهما. إن تحتاج إلى كود رقم تعريف شخصى لمزاوجة كلا منتجي Jabra. فضلا راجع دليل مستخدم موزع Jabra بلوتوث للمزيد من المعلومات حول كيفية توصيل موزع بلوتوث بهاتفك المكتبي.

يشابه استخدام سماعة رأس Jabra JX10 cara مع موزع Jabra بلوتوث استخدام سماعة الرأس مع هاتف جوال فقط ويكمن الاختلاف الوحيد في تحويل المكالمة إلى سماعة الرأس من هاتف مكتبي.

تحويل المكالمة إلى سماعة الرأس

· المس زر الرد/الإنهاء لتحويل مكالمة من الهاتف المكتبى إلى سماعة الرأس عبر موزع

يتطلب الرد على مكالمة من الهاتف المكتبى حامل سماعة حتى تتمكن سماعة الرأس Jabra JX10 cara من الرد على المكالمة تلقائياً

(AR)



ما الذي يمكن لسماعتك أن تقوم به

تتيح لك سماعة Jabra JX10 cara أن تقوم بكل ما يلى (يتوقف ذلك على دعم هاتفك لتلك الوظائف):

- الردعلي الكالات
- إنهاء الكالمات
- رفض الكالمات*
- الاتصال الصوتي* • اعادة الاتصال بآخر رقم *
- انتظار الكالات*
- وضع الكالمات في وضع الانتظار ۗ



- بصل زمن التحدث إلى 6 ساعات/ بصل زمن الاستعداد للتشغيل إلى 200 ساعة
- بطارية قابلة لإعادة الشحن مزودة بخيار الشحن من أحد مصادر التيار المتردد أو جهاز الكمبيوتر عبر كبل USB أو شاحن سطح المكتب أو شاحن السيارة
 - تزن أقل من 17 حراماً
 - نطاق التشغيل بصل الى 10 أمتار (33 قدماً تقريباً)
 - ملفات تعريف بلوتوث لُسُماعة الرأس وخاصية التكلم الحر بدون استخدام البدين
 - مواصفات بلوتوث الإصدار 1.2 (انظر مسرد المطلحات)

الشروع في الاستخدام

تتميز سماعة Jabra JX10 cara بسهولة الاستخدام. يؤدي زر الرد/الإنهاء الموجود على السماعة وظائف مختلفة تبعاً لطول مدة الضغط عليه.

مدة الضغط:	الإرشادات:
الضغط لفترة قصيرة	اللمس
٢ اللمس المتكرر السريع	اللمس مرتين
لمدة ١ ثانية تقريباً	الضغط
۲-۳ ثوان تقريباً	الضغط مع الاستمرار في الضغط

ل شحن سماعة الرأس

تأكد من شحن سماعة الرأس Jabra JX10 cara بالكامل قبل البدء في استخدامها. استخدم مهايئ التيار المتردد للشحن من مقبس تيار كهربائي. أو اشحن مباشرة من جهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل USB للرفق. أو اشحن باستخدام شاحن السيارة - انظر الشكل 3 - توصيل سماعة الرأس حسبما هو موضح بالشكل 2.

> عندما يكون ضوء المؤشر باللون الأحمر الثابت فهذا يعنى أن سماعة الرأس قيد الشحن. عندما يكون ضوء المؤشر باللون الأخضر فهذا يعنى أنه تم شحنها بالكامل.

الشحن من حامل سطح الكتب

قم بتوصيل كبل USB/ مهايئ التيار المتردد بحامل سطح المكتب. ضع سماعة الرأس JX 10 CARA في حامل سطح المكتب حسيما هو موضح في الشكل 3.

الرجاء ملاحظة: أن عمر البطارية سيقل بشكل كبير إذا ظل الجهاز من دون شحن لمدة طويلة. لذا ننصح بإعادة شحن الجهاز مرة كل شهر على الأقل.

السماعة السماعة

- اضغط على زر الرد/الإنهاء لتشغيل سماعتك.
- اضغط واستمر في الضغط على زر الرد/الإنهاء لإيقاف تشغيل سماعتك.

🎢 إقران السماعة مع الهاتف

يجب قبل استخدام سماعة Jabra JX10 cara، أن تقرنها مع هاتفك الحمول.

- ضبط السماعة في وضع الاقتران
 - تأكد من تشغيل السماعة.
- اضغط زر الاقتران المعلم بعلامة
- ًا. اضبط هاتفك المزود بتقنية Bluetooth من أجل "استكشاف" سماعة Jabra JX10 cara اتبع دليل إرشادات الهاتف الخاص بك. وفي العادة، تشتمل الخطوات على الذهاب إلى قائمة "الإعداد ". "التوصيل "، أو "Bluetooth" الموجودة بالهاتف ثم قديد خيار "استكشاف" أو "إضافة" جهاز Bluetooth. * (انظر المثال المأخوذ من هاتف محمول عادي في شكل ۵)
 - ا. سيعثر هاتفك على سماعة Jabra JX10 cara وسيسألك عما إذا كنت تريد إقرانها به. قم بالموافقة بالضغط على "نعم" أو "موافق" على الهاتف ثم التأكيد بإدخال المفتاح السرى أو PIN = 0000 (٤ أصفار).

سيقوم هاتفك بتأكيد انتهاء الاقتران. في حالة عدم نجاح الاقتران. كرر الخطوات من ١ إلى ٣.

ع قم بارتدائها كيفما تحب

السماعة Jabra JX10 cara مجهزة لارتدائها على أذنك اليمني. فإذا كنت تفضل اليسري. ارفع خطاف الأذن برفق وأدره ليناسب الأذن اليسري. *انظر الشكل ٣.*

شكراً اكم

PL شكراً لاقتنائكم سماعة الرأس جبرا JX10 cara بلوتوث®. آملين أن تستمتعوا باستخدامها.

يبين كتيب التعليمات هذا كيفية البدء والاستعداد لاستخدام سماعة الرأس بأفضل ما يمكن.

سماعات الرأس قادرة على توفير أصوات بمستويات صاخبة ونغمات ذات نبرة عالية. قد يؤدي التعرض لهذه الأصوات إلى الإصابة بفقدان مؤقت للسمع. قد يتفاوت مستوى الصوت وفقاً للظروف مثل الهاتف الذي تستخدمه, والإعدادات الخاصة بالاستقبال والصوت, والبيئة، الرجاء قراءة الإرشادات الخاصة بالسلامة قبل

استخدام سماعة الرأس هذه. ارشادات السلامة

اتبع الخطوات التالية قبل استخدام هذا المنتج:

قبل ارتداء سماعة الرأس. قم بتحويل زر التحكم في مستوى

الصوت الى أدنى مستوى له. ارتدِ سماعة الرأس. ثم

- اضبط ببطء زر التحكم في مستوى الصوت إلى مستوى مريح.

أثناء استخدام هذا المنتج

احتفظ بالصوت عند أقل مستوى ممكن له وتجنب استخدام سماعة الرأس في بيئات عالية الضجيج حيث قد تميل إلى رفع مستوى الصوت:

إذا كان رفع مستوى الصوت أمراً ضرورياً. قم بضبط زر التحكم في مستوى

إذا شعرت بعدم الراحة أو طنين في الأذن. توقف فورا عن استخدام سماعة الرأس

إذا قمت باستخدام سماعات الرأس مع زيادة حجم الصوت بشكل مستمر. سوف تعتاد الأذن على مستوى الصوت. مما قد يؤدي إلى تدمير حاسة السمع نهائياً دون دراية.

قد يُمثِّل استخدام سماعات الرأس أثناء قيادة السيارات. أو الدراجات البخارية. أو الدراجات المائية أو الدراجات العادية خطورة. وقد يكون غير قانوني في بعض البلدان. عليك بالإطلاع على القوانين المحلية. كن حذراً عند استخدام سماعات الرأس بينما تقوم بأي عمل آخر يحتاج تركيزاً كاملاً. أثناء القيام بأي عمل آخر. من شأن إزالة السماعات من أذنيك أو إيقاف تشغيل سماعات الرأس المحافظة على عدم تشتت انتباهك. حتى تتجنب الوقوع في حادث أو التعرض للإصابة.

بحفظ بعيداً عن متناول بد الأطفال:

الأكياس البلاستيكية المعبأ بها المنتج وأجزاؤه لا تصلح لعباً للأطفال. فقد تؤدى تلك الأكياس أو الأجزاء الصغيرة المتعددة التي تحتويها إلى التسبب في الاختناق في حالة ابتلاعها. لا تحاول مطلقاً تفكيك المنتج بنفسك. لا توجّد أية أجزاء داخلية يمكن للمستخدم استبدالها أو إصلاحها بنفسه.

يمكن فقط للبائعين المعتمدين أو مراكز الخدمة فتح المنتج. في حالة الحاجة إلى استبدال أي جزء من المنتج لأي سبب كان بما في ذلك البلي الناتج عن الاستعمال العادي أو نتيجة الكسر. يجب الاتصال بالبائع.

تنجب تعريض المنتج للأمطار أو أية سوائل أخرى.


يجب التخلص من المنتج وفقاً للمعايير واللوائح المحلية. www.gnnetcom.com/weee

ACA TS028 - اشتعال الأجواء الملتهبة

لا تستخدم سماعات الرأس في البيئات التي يوجد بها مخاطر اشتعال غازات ملتهبة.

حول Jabra JX10 cara

- أ. ضوء اللمية (LED)
- الضوء الأزرق يبين وضع (الاقتران. أو النشط. أو الاستعداد للتشغيل)
- الضوء الأحمر/الأخضر يبين مستوى شحن البطارية (انخفاض الشحنة. أو جارى الشحن. أو مشحونة)
 - رفع حجم الصوت (+). خفض حجم الصوت (-)
 - ا. مقبس الشحن
 - إذر الاقتران اضغط لوضع السماعة في وضع الاقتران
 - ازر الرد/الإنهاء
- اضغط لتشغيل السماعة (ظهور الوميض الأزرق المفاجئ يعنى النجاح في التشغيل) • اضغط واستمر في الضغط لإيقاف تشغيل السماعة (ظهور الوميض الأزرق المفاجئ يعني النجاح في إيقاف التشغيل)
 - انقر للرد على المكالمة أو إنهائها



(AR)

ربية
كراً اكم
۸۲ · · · · Jabra JX10 cara J
الذي يمكن لسماعتك أن تقوم به
لمروع في الاستخدام
حن سماعة الرأس
غيل وإيقاف تشغيل السماعة
إن السماعة مع الهاتف
بارتدائها كيفما تحب ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
هية
لات الأضواء
خدام سماعة رأس Jabra JX10 cara مع هاتفين جوَالين ٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تخدام موزع Jabra بلوتوث Jabra بلوتوث
تكشاف وإصلاح الخلل، الأسئلة الشائعة ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ل تحتاجون لمساعدة أخرى؟ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
عتناء بسماعة الرأس٧٦٠
لومات الخدمة والضمان
سرد الكلمات٠٠٠







